Serviceanleitung

für die Fachkraft



Vitocrossal 300 Typ CU3A, 13 bis 60 kW Gas-Brennwertkessel mit MatriX-Gasbrenner und Lambda Pro Control, Erdgas- und Flüssiggas-Ausführung raumluftabhängig und raumluftunabhängig

VITOCROSSAL 300



Sicherheitshinweise

Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.

Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an autorisierte Fachkräfte.

Hinweis

Angaben mit dem Wort Hinweis enthalten Zusatzinformationen.

- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren durchgeführt werden, die vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt sind.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
- Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen.

Zu beachtende Vorschriften

- Nationale Installationsvorschriften
- Gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung
- Gesetzlichen Vorschriften zum Umweltschutz
- Berufsgenossenschaftliche Bestimmungen
- Einschlägige Sicherheitsbestimmungen der DIN, EN, DVGW, TRGI, TRF und VDE
 - AT: ÖNORM, EN, ÖVGW G K-Richtlinien, ÖVGW-TRF und ÖVE
 - **CH:** SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF und EKAS-Richtlinie 1942: Flüssiggas, Teil 2

Sicherheitshinweise für Arbeiten an der Anlage

Arbeiten an der Anlage

- Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern.
- Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter, und auf Spannungsfreiheit pr
 üfen.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.
- Bei allen Arbeiten geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Gefahr

Heiße Oberflächen und Medien können Verbrennungen oder Verbrühungen zur Folge haben.

- Gerät vor Wartungs- und Servicearbeiten ausschalten und abkühlen lassen.
- Heiße Oberflächen an Heizkessel, Brenner, Abgassystem und Verrohrung nicht berühren.

Achtung

Durch elektrostatische Entladung können elektronische Baugruppen beschädigt werden. Vor den Arbeiten geerdete Objekte berühren, z. B. Heizungs- oder Wasserrohre, um die statische Aufladung abzuleiten.

Instandsetzungsarbeiten

Achtung

Die Instandsetzung von Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion gefährdet den sicheren Betrieb der Anlage.

Defekte Bauteile müssen durch Viessmann Originalteile ersetzt werden.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

Achtung

Ersatz- und Verschleißteile, die nicht mit der Anlage geprüft wurden, können die Funktion beeinträchtigen. Der Einbau nicht zugelassener Komponenten sowie nicht genehmigte Änderungen und Umbauten können die Sicherheit beeinträchtigen und die Gewährleistung einschränken.

Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.

Sicherheitshinweise für den Betrieb der Anlage

Verhalten bei Gasgeruch



Gefahr

Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Gas- und Elektroversorgungsunternehmen von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.
- Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle (außerhalb des Gebäudes) unterbrechen lassen.

Verhalten bei Abgasgeruch



Gefahr

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.

- Heizungsanlage außer Betrieb nehmen.
- Aufstellort belüften.
- Türen zu Wohnräumen schließen, um eine Verbreitung der Abgase zu vermeiden.

Verhalten bei Wasseraustritt aus dem Gerät



Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Heizungsanlage an der externen Trennvorrichtung ausschalten (z. B. Sicherungskasten, Hausstromverteilung).



Gefahr

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr von Verbrühungen. Heißes Heizwasser nicht berühren.

Kondenswasser



Gefahr

Der Kontakt mit Kondenswasser kann gesundheitliche Schäden verursachen. Kondenswasser nicht mit Haut und Augen in Berührung bringen und nicht verschlucken.

Abgasanlagen und Verbrennungsluft

Sicherstellen, dass Abgasanlagen frei sind und nicht verschlossen werden können, z. B. durch Kondenswasser-Ansammlungen oder äußere Einflüsse. Ausreichende Versorgung mit Verbrennungsluft gewährleisten.

Anlagenbetreiber einweisen, dass nachträgliche Änderungen an den baulichen Gegebenheiten nicht zulässig sind (z. B. Leitungsverlegung, Verkleidungen oder Trennwände).



Gefahr

Undichte oder verstopfte Abgasanlagen oder unzureichende Zufuhr der Verbrennungsluft verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid im Abgas.

Ordnungsgemäße Funktion der Abgasanlage sicherstellen. Öffnungen für Verbrennungsluftzufuhr dürfen nicht verschließbar sein.

Abluftgeräte

Bei Betrieb von Geräten mit Abluftführung ins Freie (Dunstabzugshauben, Abluftgeräte, Klimageräte) kann durch die Absaugung ein Unterdruck entstehen. Bei gleichzeitigem Betrieb des Heizkessels kann es zum Rückstrom von Abgasen kommen.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)



Gefahr

Gleichzeitiger Betrieb des Heizkessels mit Geräten mit Abluftführung ins Freie kann durch Rückstrom von Abgasen lebensbedrohende Vergiftungen zur Folge haben.

Verriegelungsschaltung einbauen oder durch geeignete Maßnahmen für ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft sorgen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Informationen	Symbole Bestimmungsgemäße Verwendung	7
		Produktinformationen	. 8
		Anlagenbeispiele	8
		Ersatzteillisten	8
2.	Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung	Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung	9
3.	Codierung 1	Codierebene 1 aufrufen	31
	-	Allgemein	31
		Kessel	32
		Warmwasser	33
		Solar	34
		Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3	35
4.	Codierung 2	Codierebene 2 aufrufen	39
	C C	Allgemein	39
		Kessel	44
		Warmwasser	45
		Solar	46
		Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3	50
5	Diagnose und Serviceab-	Service-Menü aufrufen	55
•	fragen	Diagnose	55
	nagen	 Betriebsdaten abfragen 	55
			55
		Ausgänge prüfen (Aktorentest)	56
6	Störungsbehebung	Störungsanzeige	58
•	otorangosonosang	Störungscodes	58
7	Instandhaltung	Außentemperatursensor prüfen	65
	instantinationg	Speichertemperatursensor prüfen	66
		Kesseltemperatursensor prüfen	66
		Abastemperatursensor prüfen	67
		Störung hei Erstinbetriehnahme (Fehler A3)	68
		Temperaturbegrenzer prüfen	68
		Sicherung prüfen	69
		Erweiterungssatz Mischer	69
		Vitotronic 200-H prüfen (Zubehör)	70
8	Funktionsboschroibung	Regelung für witterungsgeführten Betrieb	71
0.	Tunktonsbeschreibung	Heizhetrieh	71
		 Warmwasserbereitung 	71
		 Valiniwasserbereitung Zusatzaufheizung Trinkwasser 	71
		Verhindungsleitung Vitoconnect 100 (Zubehör) anschließen	72
		 Vitoconnect 100 montieren 	72
		Interne Erweiterungen (Zubehör)	73
		 Interne Erweiterung H1 	73
		 Interne Erweiterung H2 	74
		Externe Erweiterung (Zubehör)	75
		 Erweiterung EA1 	75
		Regelungsfunktionen	76
		 Externe Betriebsprogramm-Llmschaltung 	76
		 Externes Sperren 	77
		 Externes Anfordern 	78
		 Estrichtrocknung 	78
		Anhebung der reduzierten Raumtemperatur	80
		 Verkürzung der Aufheizzeit 	80

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)				
		Zuordnung der Heizkreise an der Fernbedienung Elektronische Verbrennungsregelung	81 82	
9.	Anschluss-Schema	Anschluss-Schema intern Anschluss-Schema extern	83 85	
10.	Wasserbeschaffenheit	Anforderungen	86	
11.	Protokolle	Einstell- und Messwerte	88 89	
12.	Technische Daten		90	
13.	Außerbetriebnahme und Entsorgung	Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung	91	
14.	Bescheinigungen	Konformitätserklärung Herstellerbescheinigung gemäß 1. BlmSchV	92 92	
15.	Stichwortverzeichnis		93	

Symbole

Symbol	Bedeutung		
	Verweis auf anderes Dokument mit weiter- führenden Informationen		
1.	Arbeitsschritt in Abbildungen: Die Nummerierung entspricht der Reihen- folge des Arbeitsablaufs.		
!	Warnung vor Sach- und Umweltschäden		
4	Spannungsführender Bereich		
٩	Besonders beachten.		
>) D	 Bauteil muss hörbar einrasten. oder Akustisches Signal 		
⋪	 Neues Bauteil einsetzen. oder In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen. 		
	Bauteil fachgerecht entsorgen.		
X	Bauteil in geeigneten Sammelstellen abge- ben. Bauteil nicht im Hausmüll entsorgen.		

Die Arbeitsabläufe für die Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung sind im Abschnitt "Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung" zusammengefasst und folgendermaßen gekennzeichnet:

Symbol	Bedeutung
ô	Bei der Erstinbetriebnahme erforderliche Arbeitsabläufe
¢	Nicht erforderlich bei der Erstinbetrieb- nahme
	Bei der Inspektion erforderliche Arbeitsab- läufe
	Nicht erforderlich bei der Inspektion
م	Bei der Wartung erforderliche Arbeitsab- läufe
Je .	Nicht erforderlich bei der Wartung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur in geschlossenen Heizungssystemen gemäß EN 12828 unter Berücksichtigung der zugehörigen Montage-, Serviceund Bedienungsanleitungen installiert und betrieben werden. Es ist ausschließlich für die Erwärmung von Heizwasser in Trinkwasserqualität vorgesehen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung setzt voraus, dass eine ortsfeste Installation in Verbindung mit anlagenspezifisch zugelassenen Komponenten vorgenommen wurde.

Die gewerbliche oder industrielle Verwendung zu einem anderen Zweck als zur Gebäudeheizung oder Trinkwassererwärmung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Geräts bzw. unsachgemäße Bedienung (z. B. durch Öffnen des Geräts durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Komponenten des Heizungssystems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden (z. B. durch Verschließen der Abgas- und Zuluftwege).

Produktinformationen

Vitocrossal 300, CU3A

Voreingestellt für den Betrieb mit Erdgas E und Erdgas LL

Umstellung auf Flüssiggas P

Siehe Serviceanleitung.

Anlagenbeispiele

Verfügbare Anlagenbeispiele: Siehe www.viessmannschemes.com.

Ersatzteillisten

Informationen zu Ersatzteilen finden Sie in der Viessmann Ersatzteil-App.



Umrüstung für andere Bestimmungsländer

Der Vitocrossal 300 darf nur in die Länder geliefert werden, die auf dem Typenschild angegeben sind. Für die Lieferung in davon abweichende Länder muss ein zugelassener Fachbetrieb in Eigeninitiative eine Einzelzulassung nach dem jeweiligen Landesrecht erwirken.

💣 👁 🗲 Arbeitsschritte - Erstinbetriebnahme, Inspektion und Wartung

			Arbeitsschritte für die Erstinbetriebnahme	
			Arbeitsschritte für die Inspektion	
			Arbeitsschritte für die Wartung	Seite
V	¥.	V		
ېر	<u> </u>	Ľ		
¥			1 Heizungsanlage füllen und Zuluftführung prüfen	10
			2. Elektrischen Notzanschluss prüfen	10
•			2. Elektrischen Netzalischluss pruten	10
•			3. Sprachumstenung (lans erforderlich)	10
•	•		4. Unrzeit und Datum einstellen (falls erforderlich)	
•			5. Reizkreise bezeichnen	11
•		•	6. Gasart pruten	11
•	•	•	7. vorderbiech abbauen	12
•			8. Gasart umstellen (nur bei Betrieb mit Flussiggas)	13
•	•	•	9. Funktionsablauf und mögliche Störungen.	13
•	•	•	10. Ruhedruck und Anschlussdruck messen	14
•			11. Max. Heizleistung einstellen	15
•			12. Dichtheitsprüfung AZ-System (Ringspaltmessung)	16
		•	13. Brenner ausbauen und Brennerdichtung prüfen	17
		•	14. Flammkörper und Wärmedämmblock prüfen	18
		•	15. Zünd- und Ionisationselektrode prüfen und einstellen	19
	•	•	16. Neutralisationsanlage (falls vorhanden) vom Heizkessel trennen und Ablaufschlauch anschließen	19
	•	•	17. Brennraum und Heizflächen reinigen	20
	•	•	18. Kondenswasser-Ableitungssystem reinigen und wieder anschließen	20
	•	•	19. Kondenswasserablauf und Neutralisationsanlage (falls vorhanden) auf Durchgängigkeit und Dichtheit prüfen	21
	•	•	20. Kesselseitige Dichtungen und Wärmedämmteile prüfen	22
	•	•	21. Ausdehnungsgefäß und Anlagendruck prüfen	22
•		•	22. Wasserbeschaffenheit prüfen	23
	•	•	23. Mischer auf Leichtgängigkeit und Dichtheit prüfen	23
•	•	•	24. Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	
•	•	•	25. Sicherheitsventile auf Funktion prüfen	
		•	26. Brenner einbauen	24
•	•	•	27. Elektrische Anschüsse auf festen Sitz prüfen	
•	•	•	28. Alle gasführenden Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen	25
•		•	29. Verbrennungsgualität prüfen	25
	•	•	30. Zuluftöffnungen Aufstellraum prüfen (raumluftabhängiger Betrieb)	
•	•	•	31. Externes Sicherheitsventil Flüssiggas prüfen (falls vorhanden)	
			32 Regelung an Heizungsanlage annassen	26
			33 Heizkennlinien einstellen	20
			34 Regelung in LON einbinden	20 20
			25 Anzoigo Wartung" abfragen und zurückestzen	20
			35. Anzeige "wartung abriagen und zurückseizen	29 20
•	•	•	30. Voluerbiech anbauen	30
•			37. ⊑inweisung des Anlagendetreiders	30

¢°

2

Heizungsanlage füllen und Zuluftführung prüfen

Achtung

Ungeeignetes Füllwasser fördert Ablagerungen und Korrosionsbildung. Es kann zu Schäden am Heizkessel führen.

Nur geeignetes Füllwasser verwenden.

- Heizungsanlage vor dem Füllen gründlich spülen.
- Anforderung an die Wasserbeschaffenheit siehe Seite 86.
- Ausschließlich Wasser mit Trinkwasserqualität einfüllen
- Füllwasser mit einer Wasserhärte über 16,8 °dH (3,0 mol/m³) muss enthärtet werden, z. B. mit einer Kleinenthärtungsanlage für Heizwasser. Preisliste Vitoset
- Dem Füllwasser kann ein speziell für Heizungsanlagen geeignetes Frostschutzmittel beigefügt werden. Die Eignung ist durch den Hersteller des Frostschutzmittels nachzuweisen, da sonst Beschädigungen an Dichtungen und Membranen sowie Geräusche im Heizbetrieb auftreten können. Für hierdurch auftretende Schäden und Folgeschäden übernimmt Viessmann keine Haftung.
 - (A)

1. Prüfen, ob die Zuluftzuführung durchgängig ist.

2. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes bei kalter Anlage prüfen.

Hinweis

Falls der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes niedriger als der statische Anlagendruck ist: So viel Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) größer ist als der statische Anlagendruck. Der statische Druck entspricht der statischen Höhe.

- 3. Eventuell vorhandene Rückschlagklappen öffnen.
- Heizungsanlage mit Wasser füllen und entlüften, 4. bis der Fülldruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) größer ist als der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes.

Zul. Betriebsdruck: 3 bar (0,3 MPa) Mindest-Betriebsdruck: 0,5 bar (50 kPa)

Hinweis

Der Mindest-Betriebsdruck ist für den sicheren Betrieb zwingend erforderlich. Er kann durch einen Minimaldruckwächter sichergestellt werden (bei Mehrkesselanlagen einmal pro Anlage).

- 5. Den eingestellten Druck am Manometer (A) markieren.
- 6. Füllmenge, Wasserhärte und pH-Wert auf Seite 88 eintragen.

Hinweis

"Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit" auf Seite 86 beachten.

7. Rückschlagklappen wieder in Betriebsstellung zurückstellen.

Abb. 1

Elektrischen Netzanschluss prüfen

Sprachumstellung (falls erforderlich)

Bei Erstinbetriebnahme erscheinen die Begriffe in Deutsch (Auslieferungszustand).

- 3. "Sprache"
- **4.** Mit **▲**/**v** gewünschte Sprache einstellen.

Erweitertes Menü:

- 1.
- 2. "Einstellungen"





Sprachumstellung (falls erforderlich) (Fortsetzung)



Abb. 2

© مر

o° 💿

Uhrzeit und Datum einstellen (falls erforderlich)

Bei Erstinbetriebnahme oder nach längerer Stillstandzeit (ca. 18 Tage) müssen Uhrzeit und Datum neu eingestellt werden.

1. 🗮

- 2. "Einstellungen"
- 3. "Uhrzeit / Datum"

4. Aktuelle Uhrzeit und Datum einstellen.

Hinweis

Wenn Uhrzeit und Datum eingestellt sind, prüft die Regelung selbsttätig die Funktion des Abgastemperatursensors. Im Display erscheint: **"Prüfung Abgastemp. sensor"** und **"Aktiv"**. Siehe Seite 68.

Namen für Heizkreise eingeben:

Bedienungsanleitung

🗘 💿 🖌 Heizki

Heizkreise bezeichnen

Im Auslieferungszustand sind die Heizkreise mit "Heizkreis 1", "Heizkreis 2", "Heizkreis …" (falls vorhanden) bezeichnet.

Die Heizkreise können zum besseren Verständnis für den Anlagenbetreiber anlagenspezifisch bezeichnet werden.



Gasart prüfen

Der Heizkessel ist mit einer elektronischen Verbrennungsregelung ausgestattet, die den Brenner entsprechend der jeweils vorliegenden Gasqualität auf eine optimale Verbrennung einreguliert.

- Bei Betrieb mit Erdgas ist deshalb für den gesamten Wobbeindexbereich keine Umstellung erforderlich. Der Heizkessel kann im Wobbeindexbereich von 9,5 bis 15,2 kWh/m³ (34,2 bis 54,7 MJ/m³) betrieben werden.
- Bei Betrieb mit Flüssiggas muss der Brenner umgestellt werden (siehe "Gasart umstellen" auf Seite 13).

- **1.** Gasart und Wobbeindex beim Gasversorgungsunternehmen oder Flüssiggaslieferanten erfragen.
- 2. Bei Betrieb mit Flüssiggas Brenner umstellen (siehe Seite 13).
- 3. Gasart in Protokoll auf Seite 89 aufnehmen.

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung



Vorderblech abbauen



I

Abb. 3

Gasart umstellen (nur bei Betrieb mit Flüssiggas)



- 1. Stellschraube (A) am Gaskombiregler auf "2" stellen.
- 3. Gasart in Codieradresse "82" einstellen:
 - Codierung 2 aufrufen.
 - "Allgemein"
 - In Codieradresse "11" Wert "9" einstellen.
 In Codieradresse "82" Wert "1" (Betrieb mit Flüssiggas) einstellen.
 - Codierung "11" Wert ungleich "9"einstellen.
 - Mit OK bestätigen. In der Anzeige erscheint "11:0"
 - Servicefunktionen beenden.
- 4. Gasabsperrhahn öffnen.
- **5.** Aufkleber "G31" (liegt bei den Technischen Unterlagen) unter das Typenschild auf dem Seitenblech kleben.





Funktionsablauf und mögliche Störungen (Fortsetzung)



Weitere Angaben zu Störungen siehe Seite 58.

🗳 👁 🖌 Ruhedruck und Anschlussdruck messen

Gefahr

CO-Bildung als Folge falscher Brennereinstellung kann schwerwiegende Gesundheitsgefährdungen nach sich ziehen.

Vor und nach Arbeiten an Gasgeräten muss eine CO-Messung durchgeführt werden.

Betrieb mit Flüssiggas

Flüssiggastank bei Erstinbetriebnahme/Austausch zweimal spülen. Tank und Gas-Anschlussleitung nach dem Spülen gründlich entlüften.





1. Gasabsperrhahn schließen.



- Schraube (A) im Mess-Stutzen "PE" am Gaskombiregler lösen, nicht herausdrehen. Manometer anschließen.
- 3. Gasabsperrhahn öffnen.
- Ruhedruck messen. Messwert in Protokoll auf Seite 89 aufnehmen. Sollwert: max. 57,5 mbar (5,75 kPa)
- 5. Heizkessel in Betrieb nehmen.

Hinweis

Bei Erstinbetriebnahme kann das Gerät auf Störung gehen, weil sich Luft in der Gasleitung befindet. Nach ca. 5 s Entriegelungstaste **R** zur Entriegelung des Brenners drücken.

6. Anschlussdruck (Fließdruck) messen.

Sollwert:

- Erdgas: 20 mbar (2 kPa)
- Flüssiggas: 50 mbar (5 kPa)

Hinweis

Zur Messung des Anschlussdrucks geeignete Messgeräte mit einer Auflösung von min. 0,1 mbar (10 Pa) verwenden.

- Messwert in Protokoll auf Seite 89 aufnehmen. Maßnahme entsprechend der folgenden Tabelle treffen.
- **9.** Gasabsperrhahn öffnen und Gerät in Betrieb nehmen.

\bigwedge

Gefahr

Anschlussdruck (Fließdruc	ck)	Maßnahmen	
Bei Erdgas	Bei Flüssiggas		
Unter 17,4 mbar (1,75 kPa)	Unter 42,5 mbar (4,25 kPa)	Keine Inbetriebnahme vornehmen und das Gasversor- gungsunternehmen (GVU) oder Flüssiggaslieferanten benachrichtigen.	
17,4 bis 25 mbar (1,75 bis 2,5 kPa)	42,5 bis 57,5 mbar (4,25 bis 5,75 kPa)	Heizkessel in Betrieb nehmen.	
Über 25 mbar (2,5 kPa)	Über 57,5 mbar (5,75 kPa)	Separaten Gasdruckregler der Anlage vorschalten. Vor- druck auf 20 mbar (2 kPa) bei Erdgas oder 50 mbar (5 kPa) bei Flüssiggas einstellen. Gasversorgungsun- ternehmen (GVU) oder Flüssiggaslieferanten benach- richtigen.	

🗩 差 Max. Heizleistung einstellen

Für den **Heizbetrieb** kann die max. Heizleistung begrenzt werden. Die Begrenzung wird über den Modulationsbereich eingestellt. Die max. einstellbare Heizleistung ist durch den Kessel-Codierstecker nach oben begrenzt.

- 1. OK und **E** gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Servicefunktionen"

- 3. "Maximale Heizleistung"
- "Ändern?" "Ja" wählen. Im Display erscheint ein Wert (z. B. "85"). Im Auslieferungszustand entspricht dieser Wert 100 % der Nenn-Wärmeleistung.
- 5. Gewünschten Wert einstellen.

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

Dichtheitsprüfung AZ-System (Ringspaltmessung)



A Verbrennungsluftöffnung

Für die gemeinsam mit dem Wärmeerzeuger geprüften Abgas-Zuluft-Systeme entfällt die Dichtheitsprüfung (Überdruckprüfung) durch den Bezirksschornsteinfegermeister bei der Inbetriebnahme.

In diesem Fall wird empfohlen, bei der Inbetriebnahme der Anlage eine vereinfachte Dichtheitsprüfung durchzuführen. Dazu die CO₂- oder die O₂-Konzentration in der Verbrennungsluft im Ringspalt der AZ-Leitung messen.

Falls die CO_2 -Konzentration kleiner als 0,2 % oder die O_2 -Konzentration größer als 20,6 % ist, gilt die Abgasleitung als ausreichend dicht.

Falls größere CO₂- oder kleinere O₂-Werte gemessen werden, ist eine Druckprüfung der Abgasleitung bei einem statischen Überdruck von 200 Pa erforderlich.

Achtung

Falls die Messöffnung nicht verschlossen ist, wird Verbrennungsluft aus dem Raum angesaugt.

Nach der Dichtheitsprüfung die Messöffnung wieder mit dem Stopfen verschließen.

16

Brenner ausbauen und Brennerdichtung pr üfen



Abb. 7

- 1. Netzschalter an der Regelung und Netzspannung ausschalten.
- 2. Gasabsperrhahn schließen und sichern.
- 3. Elektrische Leitungen zum Brenner abziehen: Gebläsemotor ⊕, Gaskombiregler ⓒ, Ionisationselektrode Ď, Stecker ⓒ, Stecker Zündeinheit
- **4.** Verschraubung des Gasanschlussrohrs (E) lösen. Zuluftadapter (A) abziehen.

Brenner ausbauen und Brennerdichtung prüfen (Fortsetzung)



6. Brennerdichtung (K) auf Beschädigungen prüfen, falls erforderlich austauschen.

4 Muttern (B) lösen. Brenner (F) abnehmen und in Servicehalterung (L) einhängen.

Achtung

Beschädigungen des Brenners vermeiden. Brenner immer in die Servicehalterung einhängen.



Flammkörper und Wärmedämmblock prüfen

Falls das Drahtgewebe beschädigt ist, Flammkörper austauschen.



Abb. 9

- 1. Elektroden (A) ausbauen.
- 4 Muttern D lösen. Gebläse mit Gaskombiregler
 C abnehmen.
- 3. 3 Muttern (B) lösen. Flammkörper (H) abnehmen.
- 4. Wärmedämmblock (F) mit Dämm-Matte (E) abnehmen.

5790660

5. Flammkörperdichtung G abnehmen.



- **6.** Wärmedämmblock (F) auf Beschädigungen prüfen und falls erforderlich austauschen.
- 7. Dämm-Matte (E) und Wärmedämmblock (F) entsprechend der Elektrodenposition einsetzen.

Hinweis

Positionierungshilfe am Wärmedämmblock beachten.

- Neuen Flammkörper (H) mit neuer Dichtung (G) einsetzen. Mit 4 Muttern befestigen. Anzugsdrehmoment: 5 Nm
- **9.** Gebläse mit Gaskombiregler montieren. Anzugsdrehmoment: 5 Nm



Abb. 10

- A Zündelektroden
- (B) Ionisationselektrode
- 1. Elektroden auf Abnutzung und Verschmutzung prüfen.
- 2. Elektroden mit kleiner Bürste (keine Drahtbürste) oder Schleifpapier reinigen.

Achtung

Beschädigungen des Flammkörpers beeinträchtigen die Funktion des Brenners. Drahtgewebe nicht beschädigen!



Neutralisationsanlage (falls vorhanden) vom Heizkessel trennen und Ablaufschlauch anschließen

© Bis 35 kW

D Ab 45 kW



1. Schlauch zur Neutralisationsanlage vom Siphon (A) trennen.

3. Abstände prüfen. Falls die Abstände nicht in Ord-

Anzugsdrehmoment festziehen.

nung oder die Elektroden beschädigt sind, Elektroden mit Dichtung austauschen und ausrichten. Befestigungsschrauben für Elektroden mit 3 Nm

2. Ablaufschlauch an Siphon (A) anschließen und zur Entwässerung legen

Brennraum und Heizflächen reinigen

Achtung

Die Berührung mit unlegiertem Eisen und Kratzer an Teilen, die mit Abgas in Berührung kommen, können zu Korrosion führen. Nur Kunststoffbürsten, keine Drahtbürsten oder spitzen Gegenstände verwenden.

- 1. Brennraum und Heizflächen reinigen.
 - Zur üblichen Reinigung Heizflächen gründlich mit Wasserstrahl spülen.
 - Bei fest anhaftenden Rückständen, Oberflächenverfärbungen oder Rußablagerungen können Reinigungsmittel verwendet werden. Dabei folgende Hinweise beachten:
 - Lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden. Darauf achten, dass kein Reinigungsmittel zwischen Kesselkörper und Wärmedämmung gelangt.
 - Rußablagerungen mit alkalischen Mitteln mit Tensidzusatz entfernen (z. B. Fauch Brennwertkesselreiniger, Sotin 300).
 - Beläge und Oberflächenverfärbungen (gelbbraun) mit leicht sauren, chloridfreien Reinigungsmitteln auf Basis von Phosphorsäure entfernen (z. B. Antox 75 E).

Gelöste Rückstände aus dem Heizkessel entfer-2. nen. Heizflächen und Abgassammelkasten gründlich mit Wasserstrahl spülen.



Gefahr

Gelöste Rückstände und Reinigungsmittelreste können zu Verletzungen führen. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.



Hinweis

"Fauch" und "Antox 75 E" Hersteller: Hebro Chemie GmbH, Mönchengladbach www.hebro-chemie.de "Sotin 300" Hersteller: Sotin Chemische und technische Produkte GmbH & Co., Bad Kreuznach www.sotin.de

Kondenswasser-Ableitungssystem reinigen und wieder anschließen

Zum Kondenswasser-Ableitungssystem gehören

- Abgaskasten
- Kondenswasserablauf
- Siphon
- Neutralisationsanlage
- Alle zwischen diesen Teilen befindlichen Schläuche oder Rohrleitungen

Hinweis

Das Kondenswasser-Ableitungssystem min. einmal jährlich von innen reinigen.



- Überwurfmutter (A) des Siphons (C) lösen. Über-1. wurfmutter (A), Dichtung (B) und Siphon (C) mit Unterteil (D) vom Heizkessel abnehmen.
- 2. Einlaufstutzen (E) innen mit Bürste reinigen.
- 3. Unterteil D des Siphons C abbauen, reinigen und wieder anbauen.

20



Kondenswasser-Ableitungssystem reinigen und... (Fortsetzung)

4. Siphon © mit Wasser füllen und wieder mit Einlaufstutzen D verschrauben.

Hinweis

Falls der Siphon nicht mit Wasser gefüllt wird, besteht die Gefahr, dass Abgas austritt.

- Überwurfmutter (A) mit Dichtung (B) auf den Kondenswasserablauf des Abgaskastens schieben. Siphon (C) auf den Kondenswasserablauf des Abgaskastens schieben. Dichtung (B) einsetzen und mit Überwurfmutter (A) handfest anziehen.
- 6. Ablaufschlauch zur Entwässerung von Siphon © lösen.
- 7. Leitungen des Kondenswasser-Ableitungssystems und Neutralisationsanlage (falls vorhanden) von innen reinigen.

Bedienungsanleitung der Neutralisationsanlage

8. Neutralisationsanlage wieder am Siphon ⓒ anschließen.



Wasser in die Brennkammer einfüllen.

Hinweis

Das Wasser muss rückstaulos über die Kondenswasserableitung abfließen.

Falls erforderlich Kondenswasserableitung nochmals reinigen.

<u></u>

Kesselseitige Dichtungen und Wärmedämmteile prüfen





Abb. 13

Gefahr

Undichte Abgasanlagen verursachen lebensbedrohliche Vergiftungen durch Kohlenmonoxid im Abgas.

Dichtungen am Abgassammelkasten © auf Dichtheit prüfen.

Falls erforderlich:

- Abgaskastendichtung (A) erneuern.
- Lippendichtung D erneuern.
- Spannbügeln (E) nachspannen.
- Abgaskastendichtung A zwischen Abgassammelkasten C und Kesselkörper B auf Dichtheit prüfen.
- 2. Lippendichtung D vom Kesselanschluss-Stück auf Dichtheit prüfen.

Hinweis

Dichtungen bei Voll-Lastbetrieb mit Tauspiegel oder Tauindikator prüfen. Falls erforderlich Wärmedämmteile abbauen. Auch Spuren von Kondenswasser außen am Abgassammelkasten ⓒ zeigen Undichtheit an. Falls erforderlich Spannbügel ⓒ nachspannen. Anzugsdrehmoment: 12 Nm

- **3.** Falls erforderlich Abgassammelkasten ausbauen und Dichtungen erneuern.
 - Vor dem Ausbau des Abgassammelkastens, Stecker am Abgastemperatursensor (F) trennen.
 - Beim Einbau Spannbügel (E) mit Anzugsdrehmoment von 12 Nm einbauen.
- **4.** Wasserseitige Verschraubungen auf Dichtheit prüfen, falls erforderlich Dichtungen erneuern.



Gefahr

Bei Arbeiten an druckbeaufschlagten Teilen besteht Verletzungsgefahr. Heizwasserseitige Anschlüsse dürfen nur geöffnet werden, falls der Heizkessel drucklos ist. Eine Entleerung des Heizkessels mit Saugpumpe nur mit offener Entlüftung durchführen.

 Wärmedämmung des Heizkessels auf Sitz pr
üfen. Falls erforderlich richten oder bei Besch
ädigung austauschen.

Ausdehnungsgefäß und Anlagendruck pr üfen

Hinweis Bei kalter Anlage prüfen. Anlage entleeren oder Kappenventil am Ausdehnungsgefäß schließen. Druck abbauen, bis Manometer "0" anzeigt.



Ausdehnungsgefäß und Anlagendruck prüfen (Fortsetzung)

- Falls der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes niedriger ist als der statische Anlagendruck, Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher ist.
- Wasser nachfüllen, bis bei abgekühlter Anlage der Fülldruck 0,1 bis 0,2 bar (10 bis 20 kPa) höher ist als der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes. Zul. Betriebsdruck: 3 bar (0,3 MPa) Mindest-Betriebsdruck: 0,5 bar (50 kPa)

Hinweis

Der Mindest-Betriebsdruck ist für den sicheren Betrieb zwingend erforderlich. Er kann durch einen Minimaldruckwächter sichergestellt werden (bei Mehrkesselanlagen einmal pro Anlage).



Wasserbeschaffenheit prüfen

Die Menge des Ergänzungswassers und die Gesamthärte des Speise- und Kesselwassers in die Tabelle im Anhang auf Seite 88 eintragen.

Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit siehe Seite 86.

Die Gesamthärte des Speise- und Ergänzungswassers darf die Richtwerte nach VDI 2035 (siehe Seite 86) nicht überschreiten. Der pH-Wert soll zwischen 8,2 und 10,0 liegen.

🧬 👁 🌽 Mischer auf Leichtgängigkeit und Dichtheit prüfen

- 1. Motorhebel vom Mischergriff abziehen.
- 4. Motorhebel einrasten.
- 2. Mischer auf Leichtgängigkeit prüfen.
- **3.** Dichtheit des Mischers prüfen. Bei Undichtheit O-Ringe austauschen.

🗳 👁 🌽 Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen

Sicherheitsventile auf Funktion prüfen



5

Brenner einbauen



Abb. 14

- 1. Brenner (A) einsetzen. Mit 4 Muttern (B) über Kreuz anziehen. Anzugsdrehmoment: 4 Nm
- 2. Gasanschlussrohr (C) mit neuer Dichtung (D) anbauen. Anzugsdrehmoment: 15 Nm
- 3. Zuluftadapter (E) aufstecken.

- 4. Elektrische Leitungen auf die entsprechenden Bauteile stecken.
- 5.

Gefahr

Undichtheiten können zu Vergiftungen durch Abgas führen. Brennertür mit Tauspiegel auf Dichtheit prüfen. Ggf. Korrekten Sitz der Dichtung prüfen und nachrichten.

Elektrische Anschüsse auf festen Sitz prüfen

Alle gasführenden Teile bei Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen



Gefahr

Gasaustritt führt zu Explosionsgefahr. Gasführende Teile auf Gasdichtheit prüfen.

Hinweis

Zur Dichtheitsprüfung nur geeignete und zugelassene Lecksuchmittel (EN 14291) und Geräte verwenden. Lecksuchmittel mit ungeeigneten Inhaltsstoffen (z. B. Nitride, Sulfide) können zu Materialschäden führen. Lecksuchmittel-Rückstände nach der Prüfung entfernen.



° 💿 🖌 Verbrennungsqualität prüfen

Die elektronische Verbrennungsregelung sorgt automatisch für eine optimale Verbrennungsgualität. Bei der Erstinbetriebnahme/Wartung ist nur eine Kontrolle der Verbrennungswerte erforderlich. Dazu den CO₂oder O₂-Gehalt messen. Funktionsbeschreibung der elektronischen Verbrennungsregelung siehe Seite 82.

Hinweis

Um Betriebsstörungen und Schäden zu vermeiden, Gerät mit unbelasteter Verbrennungsluft betreiben.

CO₂ oder O₂-Gehalt

- Der CO₂-Gehalt muss bei unterer und oberer Wärmeleistung jeweils in den folgenden Bereichen liegen:
 - 7,7 bis 9,2 % bei Erdgas E und LL
 - 9,3 bis 10,9 % bei Flüssiggas P
- Der O₂-Gehalt muss bei allen Gasarten im Bereich von 4,4 bis 6,9 % liegen.

Liegt der gemessene CO₂- oder O₂-Wert außerhalb des entsprechenden Bereichs in folgenden Schritten voraehen:

- Dichtheitsprüfung AZ-System durchführen, siehe Seite 16.
- Ionisationselektrode und Anschlussleitung pr
 üfen, siehe Seite 19.

Hinweis

Die Verbrennungsregelung führt bei Inbetriebnahme eine selbsttätige Kalibrierung durch. Emissionsmessung erst ca. 30 s nach Brennerstart durchführen.



Abb. 15

- 1. Abgasanalysegerät an Öffnung Abgas (A) am Kesselanschluss-Stück anschließen.
- 2. Gasabsperrhahn öffnen. Heizkessel in Betrieb nehmen und Wärmeanforderung herbeiführen.
- 3. Untere Warmeleistung einstellen (siehe Seite 25).
- 4. CO₂-Gehalt prüfen. Falls der Wert um mehr als 1 % von den vorgenannten Bereichen abweicht, Maßnahmen von Seite 25 durchführen.
- 5. Wert in Protokoll eintragen.
- 6. Obere Wärmeleistung einstellen (siehe Seite 25).
- **7.** CO₂-Gehalt prüfen. Falls der Wert um mehr als 1 % von den vorgenannten Bereichen abweicht, Maßnahmen von Seite 25 durchführen.
- 8. Nach der Prüfung OK drücken.
- 9. Wert in Protokoll eintragen.

Obere/untere Wärmeleistung wählen

- 1. OK und gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Aktorentest"

Verbrennungsqualität prüfen (Fortsetzung)

- Untere Wärmeleistung wählen: "Grundlast Aus" wählen. Display zeigt: "Grundlast Ein" und der Brenner läuft mit unterer Wärmeleistung.
- Obere Wärmeleistung wählen: "Volllast Aus" wählen. Display zeigt: "Volllast Ein" und der Brenner läuft mit oberer Wärmeleistung.
- 5. Leistungsauswahl beenden mit 👈.

👁 🗲 Zuluftöffnungen Aufstellraum prüfen (raumluftabhängiger Betrieb)

🖇 👁 🌽 Externes Sicherheitsventil Flüssiggas prüfen (falls vorhanden)

🔍 🌽 Regelung an Heizungsanlage anpassen

Die Regelung muss je nach Ausstattung der Anlage angepasst werden. Verschiedene Anlagenkomponenten werden von der Regelung automatisch erkannt und die Codierung automatisch eingestellt. Arbeitsschritte zur Codierung siehe Seite 31.



Heizkennlinien einstellen

Die Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur dar.

Vereinfacht: je niedriger die Außentemperatur, desto höher die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur. Von der Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur ist wiederum die Raumtemperatur abhängig.

Im Auslieferungszustand eingestellt:

- Neigung = 1,4
- Niveau = 0

Hinweis

Falls in der Heizungsanlage Heizkreise mit Mischer vorhanden sind, ist die Vorlauftemperatur für den Heizkreis ohne Mischer um eine eingestellte Differenz (Auslieferungszustand 8 K) höher als die Vorlauftemperatur für die Heizkreise mit Mischer. Die Differenztemperatur ist über Codieradresse "9F" in Gruppe **"Allgemein**" einstellbar.

Heizkennlinien einstellen (Fortsetzung)





Einstellbereiche Neigung:

- Fußbodenheizungen: 0,2 bis 0,8
- Niedertemperaturheizungen: 0,8 bis 1,6

Raumtemperatur-Sollwert einstellen

Für jeden Heizkreis getrennt einstellbar. Die Heizkennlinie wird entlang der Raum-Solltemperatur-Achse verschoben. Sie bewirkt bei aktiver Heizkreispumpenlogik-Funktion ein geändertes Ein- und Ausschaltverhalten der Heizkreispumpe.

Normaler Raumtemperatur-Sollwert



Abb. 17 Beispiel 1: Änderung des normalen Raumtemperatur-Sollwerts von 20 auf 26 °C

- (A) Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur in °C
- (B) Außentemperatur in °C
- © Raumtemperatur-Sollwert in °C
- D Heizkreispumpe "Aus"
- (E) Heizkreispumpe "Ein"

Änderung des normalen Raumtemperatur-Sollwerts



Reduzierter Raumtemperatur-Sollwert



Abb. 18 Beispiel 2: Änderung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts von 5 °C auf 14 °C

- A Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur in °C
- B Außentemperatur in °C
- © Raumtemperatur-Sollwert in °C
- D Heizkreispumpe "Aus"
- (E) Heizkreispumpe "Ein"

Änderung des reduzierten Raumtemperatur-Sollwerts

Bedienungsanleitung

Neigung und Niveau ändern

Für jeden Heizkreis getrennt einstellbar.

Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung

🕉 💿 🌽 He

Heizkennlinien einstellen (Fortsetzung)



- Erweitertes Menü:
- 1. 🎫
- 2. "Heizung"

Hinweis

werden.

- 3. Heizkreis auswählen.
- 4. "Heizkennlinie"
- 5. "Neigung" oder "Niveau"
- 6. Heizkennlinie entsprechend den Erfordernissen der Anlage einstellen.

Innerhalb des LON darf die gleiche Teilnehmernummer

Nur eine Vitotronic darf als Fehlermanager codiert

nicht zweimal vergeben werden.

- (A) Neigung ändern
- Niveau ändern (vertikale Parallelverschiebung der Heizkennlinie)

💣 💿 🌽 Regelung in LON einbinden

Das Kommunikationsmodul LON muss eingesteckt sein.

Hinweis

Die Datenübertragung über LON kann einige Minuten dauern.

Beispiel: Einkesselanlage mit Vitotronic 200-H und Vitocom 200

LON-Teilnehmernummern und weitere Funktionen über Codierung 2 einstellen (siehe folgende Tabelle).

Alle in der Tabelle angegebenen Codieradressen sind in Gruppe "Allgemein" aufgeführt.

Kesselkreisregelung	Vitotronic 200-H	Vitotronic 200-H	Vitocom
	LON	LON	
Teilnehmer-Nr. 1, Codierung "77:1"	Teilnehmer-Nr. 10, Codierung "77:10"	Teilnehmer-Nr. 11, Codierung "77:11" einstel- len.	Teilnehmer-Nr. 99
Regelung ist Fehlermanager, Codierung "79:1"	Regelung ist nicht Fehlerma- nager, Codierung "79:0"	Regelung ist nicht Fehlerma- nager, Codierung "79:0"	Gerät ist Fehlerma- nager.
Regelung sendet Uhrzeit, Codierung "7b:1"	Regelung empfängt Uhrzeit, Codierung "81:3" einstellen.	Regelung empfängt Uhrzeit, Codierung "81:3" einstellen.	Gerät empfängt Uhrzeit.
Regelung sendet Außentem- peratur, Codierung "97:2" einstellen .	Regelung empfängt Außen- temperatur, Codierung "97:1" einstellen .	Regelung empfängt Außen- temperatur, Codierung "97:1" einstellen .	_

ر کار



Kesselkreisregelung	Vitotronic 200-H	Vitotronic 200-H	Vitocom
Viessmann Anlagennummer,	Viessmann Anlagennummer,	Viessmann Anlagennummer,	—
Codierung "98:1"	Codierung "98:1"	Codierung "98:1"	
Fehlerüberwachung LON-	Fehlerüberwachung LON-	Fehlerüberwachung LON-	_
Teilnehmer,	Teilnehmer,	Teilnehmer,	
Codierung "9C:20"	Codierung "9C:20"	Codierung "9C:20"	

LON-Teilnehmer-Check durchführen

Mit dem Teilnehmer-Check wird die Kommunikation der am Fehlermanager angeschlossenen Geräte einer Anlage geprüft.

Voraussetzungen:

- Regelung muss als Fehlermanager codiert sein (Codierung "79:1" in Gruppe "Allgemein").
- In allen Regelungen muss die LON-Teilnehmer-Nr. codiert sein.
- LON-Teilnehmerliste im Fehlermanager muss aktuell sein.

Service-Menü:

- 1. OK und ≡ gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Servicefunktionen"

🔊 🌽 Anzeige "Wartung" abfragen und zurücksetzen

Nachdem die in Codieradresse "21" und "23" in Gruppe **"Kessel**" vorgegebenen Grenzwerte erreicht sind, blinkt die rote Störanzeige und im Display der Bedieneinheit erscheint **"Wartung"** und **"***F*".

Wartung quittieren und zurücksetzen

Zum Quittieren einer Wartungsmeldung **OK** drücken.

Hinweis

Eine quittierte Wartungsmeldung, die nicht zurückgesetzt wurde, erscheint am folgenden Montag erneut.

3. "Teilnehmer-Check"

- 4. Teilnehmer wählen (z. B. Teilnehmer 10).
- 5. Mit "OK" Teilnehmer-Check starten.
- Erfolgreich getestete Teilnehmer werden mit "OK" gekennzeichnet.
- Nicht erfolgreich getestete Teilnehmer werden mit "Nicht OK" gekennzeichnet.
 Hinweis

Für einen erneuten Teilnehmer-Check: Mit **"Liste löschen?**" eine neue Teilnehmerliste erstellen (Teilnehmerliste wird aktualisiert).

Hinweis

Im Display des jeweiligen Teilnehmers wird während des Teilnehmer-Checks für ca. 1 min die Teilnehmer-Nr. und **"Wink"** angezeigt.

Nach durchgeführter Wartung (Wartung zurücksetzen)

- 1. OK und Eigleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Servicefunktionen"
- 3. "Wartung Reset"

Hinweis

Die eingestellten Wartungsparameter für Betriebsstunden und Zeitintervall beginnen wieder bei 0.





Abb. 20



Einweisung des Anlagenbetreibers

Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage die Bedienungsanleitung zu übergeben und ihn in die Bedienung einzuweisen.

Codierebene 1 aufrufen

- Bei Regelung f
 ür witterungsgef
 ührten Betrieb werden die Codierungen im Klartext angezeigt.
- Nicht angezeigt werden Codierungen, die durch Ausstattung der Heizungsanlage oder Einstellung anderer Codierungen keine Funktion haben.
- Heizungsanlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer und einem oder zwei Heizkreisen mit Mischer: Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit "Heizkreis 1" und die Heizkreise mit Mischer werden mit "Heizkreis 2" oder "Heizkreis 3" bezeichnet.

Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden, erscheint statt dessen die gewählte Bezeichnung und "HK1", "HK2" oder "HK3".

Die Codierungen sind in Gruppen eingeteilt

- "Allgemein"
- "Kessel"
- "Warmwasser"
- "Solar"
- "Heizkreis 1/2/3"
- "Alle Cod. Grundgerät"
 In dieser Gruppe werden alle Codieradressen der Codierebene 1 (außer den Codieradressen der Gruppe "Solar") in aufsteigender Reihenfolge angezeigt.
- "Grundeinstellung"

Allgemein

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Anlagenschema				
00:1	Anlagenausführung 1: Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), ohne Trinkwasser- erwärmung	00:2 bis 00:10	Anlagenschemen siehe folgende Ta- belle:	

Wert Adresse 00:	Beschreibung			
2	1 Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), mit Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich au- tomatisch ein)			
3	1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), ohne Trinkwassererwärmung			
4	1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung			
5	1 Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und 1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), ohne Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automatisch ein)			
6	1 Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und 1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automatisch ein)			
7	1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und 1 Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), ohne Trinkwassererwärmung			
8	1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und 1 Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trink- wassererwärmung			

Codierung 1 aufrufen

Service-Menü:

- 1. **OK** und **E** gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Codierebene 1"
- 3. Gruppe der gewünschten Codieradresse auswählen.
- 4. Codieradresse auswählen.
- 5. Wert entsprechend der folgenden Tabellen einstellen und mit **OK** bestätigen.

Alle Codierungen in den Auslieferungszustand zurücksetzen

"Grundeinstellung" wählen.

Hinweis

Auch die Codierungen der Codierebene 2 werden wieder zurückgesetzt.

Codierung 1

Allgemein (Fortsetzung)

Wert Adresse 00:	Beschreibung		
9	1 Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), 1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und 1 Heiz- kreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), ohne Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automa- tisch ein)		
10	1 Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), 1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und 1 Heiz- kreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automa- tisch ein)		



Anlagenbeispiele

Codierung im Au	slieferungszustand	Mögliche Umstellung				
Codierung 1						
77:1	LON-Teilnehmernummer, falls Kommunikationsmodul LON einge- baut	77:2 bis 77:99	LON-Teilnehmernummer einstellbar von 1 bis 99: 1 = Heizkessel 2 - 5 = nicht einstellen 10 - 98 = Vitotronic 200-H 99 = Vitocom <i>Hinweis</i> <i>Jede Nummer darf nur einmal ver-</i> <i>geben werden.</i>			
Einfamilienhaus/	Mehrfamilienhaus	ł	·			
7F:1	Einfamilienhaus	7F:0	Mehrfamilienhaus Separate Einstellung von Ferienpro- gramm und Zeitprogramm für die Trinkwassererwärmung möglich			
Bedienung sperre	en	·				
8F:0	Bedienung im Basis-Menü und im erweiterten Menü freigegeben. <i>Hinweis</i> Erst wenn das Service-Menü ver- lassen wird, wird die jeweilige Co- dierung aktiviert.	8F:1	Bedienung im Basis-Menü und im erweiterten Menü ist gesperrt. Schornsteinfeger-Prüfbetrieb ist akti- vierbar.			
		8F:2	Bedienung im Basis-Menü freigege- ben, im erweiterten Menü ist ge- sperrt. Schornsteinfeger-Prüfbetrieb ist aktivierbar.			
Vorlauftemperatu	r-Sollwert bei externer Anforderun	g	•			
9b:70	Vorlauftemperatur-Sollwert bei ex- terner Anforderung 70 °C	9b:0 bis 9b:127	Vorlauftemperatur-Sollwert bei exter- ner Anforderung einstellbar von 0 bis 127 °C (begrenzt durch kessel- spezifische Parameter)			

Kessel

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Ein-/Mehrkesselanlage			
01:1	Nicht verstellen.		

5790660

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Wartung Brennerbetriebsstunden in 100				
Kein Wartungsintervall (Betriebs- stunden) eingestellt	21:1 bis 21:100	Anzahl der Brennerbetriebsstunden bis zur nächsten Wartung einstellbar von 100 bis 10 000 h Ein Einstellschritt ≙ 100 h		
tervall in Monaten	1			
Kein Zeitintervall für Brennerwar- tung	23:1 bis 23:24	Zeitintervall einstellbar von 1 bis 24 Monate		
]	1			
Keine Anzeige "Wartung " im Dis- play	24:1	Anzeige "Wartung" im Display (Ad- resse wird automatisch gesetzt, muss manuell nach Wartung zurück- gesetzt werden)		
iftung				
Nicht verstellen.				
	erbetriebsstunden in 100 Kein Wartungsintervall (Betriebs- stunden) eingestellt tervall in Monaten Kein Zeitintervall für Brennerwar- tung Keine Anzeige "Wartung" im Dis- play iftung Nicht verstellen.	erbetriebsstunden in 100 Kein Wartungsintervall (Betriebs- stunden) eingestellt 21:1 bis 21:100 tervall in Monaten 23:1 bis 23:24 Kein Zeitintervall für Brennerwar- tung 23:1 bis 23:24 Keine Anzeige "Wartung" im Dis- play 24:1 iftung 24:1		

Warmwasser

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Warmwassertemperatur Soll Nachheizunterdrückung				
67:40	Bei solarer Trinkwassererwär- mung: Trinkwassertemperatur- Sollwert 40 °C. Oberhalb des ein- gestellten Sollwerts ist die Nach- heizunterdrückung aktiv. (Heizkes- sel wird nur unterstützend zuge- schaltet, falls der Anstieg der Spei- chertemperatur zu gering ist.)	67:0 bis 67:95	Trinkwassertemperatur-Sollwert ein- stellbar von 0 bis 95 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parameter)	
Freigabe Zirkulat	ionspumpe			
73:0	Trinkwasserzirkulationspumpe: "Ein" nach Zeitprogramm	73:1 bis 73:6	Während des Zeitprogramms 1 mal/h für 5 min "EIN" bis 6 mal/h für 5 min "EIN"	
		73:7	Dauernd "EIN"	

Solar

Hinweis

Die Gruppe Solar wird nur angezeigt, falls ein Solarregelungsmodul, Typ SM1 angeschlossen ist.

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Drehzahlsteuerur	ng Solarkreispumpe	1		
02:	Angabe abhängig vom Software- stand des Solarregelungsmoduls	02:0	Solarkreispumpe nicht drehzahlge- steuert	
	SM1	02:1	Mit Funktion Wellenpaketsteuerung Nicht einstellen!	
		02:2	Solarkreispumpe drehzahlgesteuert mit PWM-Ansteuerung	
Speichermaximal	temperatur	1	1	
08:60	Die Solarkreispumpe wird ausge- schaltet, wenn der Trinkwasser- temperatur-Istwert die Speicher- maximaltemperatur (60 °C) er- reicht.	08:10 bis 08:90	Trinkwassertemperatur-Sollwert ein- stellbar von 10 bis 90 °C.	
Stagnationszeit-F	Reduzierung			
0A:5	Temperaturdifferenz für Stagnati- onszeit-Reduzierung (Reduzierung der Drehzahl der Solarkreispumpe zum Schutz von Anlagenkompo- nenten und Wärmeträgermedium) 5 K.	0A:0	Stagnationszeit-Reduzierung nicht aktiv.	
		0A:1 bis 0A:40	Temperaturdifferenz einstellbar von 1 bis 40 K.	
Volumenstrom So	blarkreis	1		
0F:70	Volumenstrom des Solarkreises bei max. Pumpendrehzahl 7 I/min.	0F:1 bis 0F:255	Volumenstrom einstellbar von 0,1 bis 25,5 l/min, 1 Einstellschritt ≙ 0,1 l/min.	
Erweiterte Solarre	egelungsfunktionen		1	
20:0	Keine erweiterte Regelungsfunkti- on aktiv	20:1	Zusatzfunktion für Trinkwasser- erwärmung	
		20:2	2. Differenztemperaturregelung.	
		20:3	2. Differenztemperaturregelung und Zusatzfunktion.	
		20:4	2. Differenztemperaturregelung zur Heizungsunterstützung.	
		20:5	Thermostatfunktion	
		20:6	Thermostatfunktion und Zusatzfunk- tion	
		20:7	Solare Beheizung über externen Wärmetauscher ohne zusätzlichen Temperatursensor	
		20:8	Solare Beheizung über externen Wärmetauscher mit zusätzlichem Temperatursensor	
		20:9	Solare Beheizung von 2 Speicher- Wassererwärmern	

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Vorrang Trinkwassererwärmung				
A2:2	Speichervorrang auf Heizkreis- pumpe	A2:0	Ohne Speichervorrang auf Heiz- kreispumpe	
		A2:1	Speichervorrang auf Mischer: Wäh- rend der Speicherbeheizung ist der Mischer geschlossen. Die Heizkreis- pumpe läuft.	
		A2:3 bis A2:15	Gleitender Vorrang auf Mischer: Dem Heizkreis wird eine reduzierte Wärmemenge zugeführt.	
Sparfunktio	n Außentemperatur			
A5:5 Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe "Aus", wenn Außentemperatur (AT) 1 K größer ist als Raumtempera- tur-Sollwert (RT _{Soll}) AT > RT _{Soll} + 1 K	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe	A5:0	Ohne Heizkreispumpenlogik-Funkti- on	
	A5:1 bis A5:15	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe "Aus" siehe folgen- de Tabelle		

Parameter Adresse A5:	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe "Aus"
1	AT > RT _{Soll} + 5 K
2	AT > RT _{Soll} + 4 K
3	AT > RT _{Soll} + 3 K
4	AT > RT _{Soll} + 2 K
5	AT > RT _{soll} + 1 K
6	AT > RT _{soll}
7 bis	AT > RT _{Soll} - 1 K
15	AT > RT _{Soll} - 9 K

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
Erweiterte Sparfunktion gedämpfte Außentemperatur				
A6:36	Erweiterte Sparschaltung nicht ak- tiv	A6:5 bis A6:35	Erweiterte Sparschaltung aktiv: Bei einem variabel einstellbaren Wert von 5 bis 35 °C zuzüglich 1 °C wer- den Brenner und Heizkreispumpe ausgeschaltet. Der Mischer wird zu- gefahren. Grundlage ist die ge- dämpfte Außentemperatur. Die Au- ßentemperatur setzt sich zusammen aus tatsächlicher Außentemperatur und einer Zeitkonstanten, die das Auskühlen eines durchschnittlichen Gebäudes berücksichtigt.	

· Þ

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung				
Erweiterte S	Sparfunkt	ion Mischer				
A7:0	OF	hne Mischersparfunktion (nur bei eizkreis mit Mischer)	A7:1		 Mit Mischersparfunktion (erweiterte Heizkreispumpenlogik): Heizkreispumpe zusätzlich "AUS": Falls der Mischer länger als 20 min zugefahren wurde. Heizkreispumpe "EIN": Falls der Mischer in Regelfunktion geht. Bei Frostgefahr 	
Pumpenstil	Istandzei	t Übergang reduziert. Betrieb				
A9:7	Mi	it Pumpenstillstandzeit: Heiz-	A9:0		Ohne Pumpenstillstandzeit	
	kre de Be Ra	eispumpe "AUS" bei Sollwertän- erung durch Wechsel der etriebsart oder Änderungen des aumtemperatur-Sollwerts	A9:1 bis A9:15		Mit Pumpenstillstandzeit, einstellbar von 1 bis 15	
Witterungs	geführt/R	aumtemperaturaufschaltung				
b0:0	Mi re fül	Mit Fernbedienung: Heizbetrieb/ reduziert. Betrieb: Witterungsge- führt (Codierung nur verändern für den Heizkreis mit Mischer)	b0:1		Heizbetrieb: Witterungsgeführt Reduzierter Betrieb: mit Raumtem- peratur-Aufschaltung	
	de		b0:2		Heizbetrieb: mit Raumtemperatur- Aufschaltung Reduzierter Betrieb: Witterungsge- führt	
			b0:3		Heizbetrieb/reduziert Betrieb: mit Raumtemperatur-Aufschaltung	
Sparfunktio	on Raumte	emperatur				
b5:0	Mi ter pe ve sc	it Fernbedienung: Keine raum- mperaturgeführte Heizkreispum- enlogik-Funktion (Codierung nur erändern für den Heizkreis mit Mi- her)	b5:1 bis b5:8		Heizkreispumpenlogik-Funktion sie- he folgende Tabelle:	
Parameter /	Adresse	Mit Heizkreispumpenlogik-Fu	nktion:			
b5: Hejzkreispumpe "Aus"			Heizk	reispumpe "Ein"		
1		$RT_{ist} > RT_{Soli} + 5 K$		RT _{ist} < RT _{Soll} + 4 K		
2		RT _{lst} > RT _{Soll} + 4 K	F		RT _{Ist} < RT _{Soll} + 3 K	
3		RT _{Ist} > RT _{Soll} + 3 K	RT _{ist} <		RT _{Soll} + 2 K	
4		RT _{Ist} > RT _{Soll} + 2 K		RT _{Ist} <	RT _{Soll} + 1 K	
5		RT _{ist} > RT _{Soll} + 1 K		RT _{Ist} <	RT _{Soll}	
6		RT _{Ist} > RT _{Soll}		RT _{let} < RT _{Soll} - 1 K		

5	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 1 K	RT _{ist} < RT _{Soll}
6	RT _{Ist} > RT _{Soll}	RT _{Ist} < RT _{Soll} - 1 K
7	RT _{Ist} > RT _{Soll} - 1 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} - 2 K
8	RT _{Ist} > RT _{Soll} - 2 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} - 3 K

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Min. Vorlauftemperatur Heizkreis			
C5:20	Elektronische Minimalbegrenzung	C5:1	Minimalbegrenzung einstellbar von 1
	der Vorlauftemperatur 20 °C	bis	bis 127 °C(begrenzt durch kessel-
		C5:127	spezifische Parameter)
Codierung i	m Auslieferungszustand	Mögliche Un	nstellung
--------------	---	-------------------------	---
Max. Vorlau	ftemperatur Heizkreis		
C6:74	Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur auf 74 °C	C6:10 bis C6:127	Maximalbegrenzung einstellbar von 10 bis 127 °C(begrenzt durch kes- selspezifische Parameter)
Betriebspro	gramm-Umschaltung		
d5:0	Externe Betriebsprogramm-Um- schaltung schaltet Betriebspro- gramm auf "dauernd Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur" oder "Abschaltbetrieb" um	d5:1	Externe Betriebsprogramm-Um- schaltung schaltet auf "dauernd Be- trieb mit normaler Raumtemperatur" um (abhängig von Codieradresse 3A, 3b und 3C)
ExtBetrieb	sprogramm-Umschaltung auf Heizkreis		
d8:0	Keine Betriebsprogramm-Um- schaltung über Erweiterung EA1	d8:1	Betriebsprogramm-Umschaltung über Eingang DE1 an der Erweite- rung EA1
		d8:2	Betriebsprogramm-Umschaltung über Eingang DE2 an der Erweite- rung EA1
		d8:3	Betriebsprogramm-Umschaltung über Eingang DE3 an der Erweite- rung EA1
Estrichtrock	nung	•	
F1:0	Estrichtrocknung nicht aktiv	F1:1 bis F1:6	Estrichtrocknung nach 6 wählbaren Temperatur-Zeit-Profilen einstellbar (siehe Seite 78)
		F1:15	Dauernd Vorlauftemperatur 20 °C
Partybetrieb	Zeitbegrenzung	*	
F2:8	Zeitliche Begrenzung für Partybe- trieb oder Externe Betriebspro-	F2:0	Keine Zeitbegrenzung für Partybe- trieb ^{*1}
	grammumstellung mit Taster: 8 h ⁻¹	F2:1 bis F2:12	Zeitliche Begrenzung einstellbar von 1 bis 12 h ^{*1}
Beginn Tem	peraturanhebung		
F8:-5	Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Betriebs -5 °C, siehe Beispiel auf Seite 80.	F8:+10 bis F8:-60	Temperaturgrenze einstellbar von +10 bis -60 °C
	Einstellung Codieradresse "A3" be- achten.	F8:-61	Funktion inaktiv
Ende Tempe	eraturanhebung		
F9:-14	Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten Raumtemperatur- Sollwerts -14 °C, siehe Beispiel auf Seite 80.	F9:+10 bis F9:-60	Temperaturgrenze für Anhebung des Raumtemperatur-Sollwerts auf den Wert im Normalbetrieb einstellbar von +10 bis -60 °C
Erhöhung V	orlauftemperatur Sollwert		
FA:20	Erhöhung des Kesselwasser- oder Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Übergang von Betrieb mit reduzier- ter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur um 20 %. Siehe Beispiel auf Sei- te 80.	FA:0 bis FA:50	Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 50 %

^{*1} Der Partybetrieb endet im Betriebsprogramm "Heizen und Warmwasser" **automatisch** beim Umschalten in Betrieb mit normaler Raumtemperatur.

5790660

 \blacktriangleright

Codierung im Auslieferungszustand Zeitdauer Erhöhung Vorlauftemperatur-Sollwert		Mögliche Umstellung	
Fb:30	Zeitdauer für die Erhöhung des Kesselwasser- oder Vorlauftempe- ratur-Sollwerts (siehe Codier- adresse "FA") 60 min. Siehe Bei- spiel auf Seite 80.	Fb:0 bis Fb:150	Zeitdauer einstellbar von 0 bis 300 min; 1 Einstellschritt ≙ 2 min)

Codierebene 2 aufrufen

- In der Codierebene 2 sind alle Codierungen erreichbar.
- Nicht angezeigt werden Codierungen, die durch Ausstattung der Heizungsanlage oder Einstellung anderer Codierungen keine Funktion haben.
- Der Heizkreis ohne Mischer wird im Folgenden mit "Heizkreis 1" und die Heizkreise mit Mischer werden mit "Heizkreis 2" oder "Heizkreis 3" bezeichnet.

Falls die Heizkreise individuell bezeichnet wurden, erscheint statt dessen die gewählte Bezeichnung und "HK1", "HK2" oder "HK3".

Die Codierungen sind in Gruppen eingeteilt

- "Allgemein"
- "Kessel"
- "Warmwasser"
- "Solar"
- "Heizkreis 1/2/3"
- "Alle Cod. Grundgerät"
 In dieser Gruppe werden alle Codieradressen (außer den Codieradressen der Gruppe "Solar") in aufsteigender Reihenfolge angezeigt.
- "Grundeinstellung"

Allgemein

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
00:1	Anlagenausführung 1: Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), ohne Trinkwasser- erwärmung	00:2 bis 00:10	Anlagenschemen siehe folgende Ta- belle:

Wert Adresse 00:	Beschreibung
2	1 Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), mit Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich au- tomatisch ein)
3	1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), ohne Trinkwassererwärmung
4	1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung
5	1 Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und 1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), ohne Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automatisch ein)
6	1 Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1) und 1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automatisch ein)
7	1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und 1 Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), ohne Trinkwassererwärmung
8	1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und 1 Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trink- wassererwärmung

Codierung 2 aufrufen

Service-Menü:

- 1. OK und **E**gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. OK und 🕁 gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 3. "Codierebene 2"
- 4. Gruppe der gewünschten Codieradresse auswählen.
- 5. Codieradresse auswählen.
- 6. Wert entsprechend der folgenden Tabellen einstellen und mit **OK** bestätigen.

Alle Codierungen in den Auslieferungszustand zurücksetzen

"Grundeinstellung" wählen.

Hinweis

Auch die Codierungen der Codierebene 1 werden wieder zurückgesetzt.

Codierung 2

Allgemein (Fortsetzung)

Wert Adresse 00:	Beschreibung
9	1 Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), 1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und 1 Heiz- kreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), ohne Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automa- tisch ein)
10	1 Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis 1), 1 Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2) und 1 Heiz- kreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3), mit Trinkwassererwärmung (Codierung stellt sich automa- tisch ein)



\sum	Anlag	enl	beis	pie	le

Codierung i	im Auslieferungszustand	Mögliche Umstellung	
11:≠9	Kein Zugang zu den Codieradres- sen für die Parameter der Verbren- nungsregelung	11:9	Zugang zu den Codieradressen für die Parameter der Verbrennungsre- gelung offen
2A:0	Nicht verstellen.		
2d:0	Nicht verstellen.		
32:0	Nicht verstellen.		
35:0	Ohne Erweiterung EA1	35:1	Mit Erweiterung EA1 (wird automa- tisch erkannt)
36:0	Funktion Ausgang 157 an Erweite- rung EA1: Störungsmeldung	36:1	Funktion Ausgang 157: Zubringer- pumpe
		36:2 3A:1 3A:2	Funktion Ausgang 157: Zirkulations- pumpe
3A:0	Funktion Eingang DE1 an Erweite- rung EA1: Keine Funktion	3A:1	Funktion Eingang DE1: Betriebspro- gramm-Umschaltung
		3A:2	Funktion Eingang DE1: Externe An- forderung mit Vorlauftemperatur- Sollwert Einstellung Vorlauftemperatur-Soll- wert bei externer Anforderung: Co- dierung 9b Funktion Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung: Codieradresse 5F Funktion Heizkreispumpen: Codier- adresse D7
		3A:3	Funktion Eingang DE1: Externes Sperren Funktion Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung: Codieradresse 5E Funktion Heizkreispumpen: Codier- adresse D6
		3A:4	Funktion Eingang DE1: Externes Sperren mit Störmeldeeingang Funktion Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung: Codieradresse 5E Funktion Heizkreispumpen: Codier- adresse D6
		3A:5	Funktion Eingang DE1: Störmelde- eingang
		3A:6	Funktion Eingang DE1: Kurzzeitbe- trieb Zirkulationspumpe (Tastfunkti- on).

Codierung im Aus	slieferungszustand	Mögliche Umstell	ung
			Einstellung Laufzeit Zirkulations- pumpe: Codieradresse 3d
3b:0	Funktion Eingang DE2 an Erweite- rung EA1: Keine Funktion	3b:1	Funktion Eingang DE2: Betriebspro- gramm-Umschaltung
		3b:2	Funktion Eingang DE2: Externe An- forderung mit Vorlauftemperatur- Sollwert Einstellung Vorlauftemperatur-Soll- wert bei externer Anforderung: Co- dierung 9b Funktion Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung: Codieradresse 5F Funktion Heizkreispumpen: Codier- adresse D7
		3b:3	Funktion Eingang DE2: Externes Sperren Funktion Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung: Codieradresse 5F Funktion Heizkreispumpen: Codier- adresse D7
		3b:4	Funktion Eingang DE2: Externes Sperren mit Störmeldeeingang Funktion Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung: Codieradresse 5E Funktion Heizkreispumpen: Codier- adresse D6
		3b:5	Funktion Eingang DE2: Störmelde- eingang
		3b:6	Funktion Eingang DE2: Kurzzeitbe- trieb Zirkulationspumpe (Tastfunkti- on). Einstellung Laufzeit Zirkulations- pumpe: Codieradresse 3d
3C:0	Funktion Eingang DE3 an Erweite- rung EA1: Keine Funktion	3C:1	Funktion Eingang DE3: Betriebspro- gramm-Umschaltung
		3C:2	Funktion Eingang DE3: Externe An- forderung mit Vorlauftemperatur- Sollwert Einstellung Vorlauftemperatur-Soll- wert bei externer Anforderung: Co- dierung 9b Funktion Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung: Codieradresse 5F Funktion Heizkreispumpen: Codier- adresse D7
		3C:3	Funktion Eingang DE3: Externes Sperren Funktion Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung: Codieradresse 5F Funktion Heizkreispumpen: Codier- adresse D7
		3C:4	Funktion Eingang DE3: Externes Sperren mit Störmeldeeingang Funktion Umwälzpumpe zur Spei- cherbeheizung: Codieradresse 5E

▸►

Codierung im Au	uslieferungszustand	Mögliche Umstellung	
			Funktion Heizkreispumpen: Codier- adresse D6
		3C:5	Funktion Eingang DE3: Störmelde- eingang
		3C:6	Funktion Eingang DE3: Kurzzeitbe- trieb Zirkulationspumpe (Tastfunkti- on). Einstellung Laufzeit Zirkulations- pumpe: Codieradresse 3d
3d:5	Laufzeit Zirkulationspumpe bei Kurzzeitbetrieb: 5 min	3d:1 bis 3d:60	Laufzeit Zirkulationspumpe einstell- bar von 1 bis 60 min
4b:0	Keine Funktion	4b:1	Extern anfordern
		4b:2	Extern sperren
51:0	Nur falls Sensor hydraulische Wei-	51:1	Nicht einstellen.
	che angeschlossen: Kesselkreis- pumpe (Ausgang 20) läuft immer.	51:2	Kesselkreispumpe wird bei Anforde- rung nur eingeschaltet, wenn der Brenner in Betrieb ist.
			Die Kesselkreispumpe läuft nach Ausschalten des Brenners nach.
52:0	Ohne Sensor hydraulische Weiche	52:1	Mit Sensor hydraulische Weiche (wird automatisch erkannt)
53:0	Funktion Anschluss A1 an interner Erweiterung H1 (Zubehör): Sam- melstörmeldung		
54:0	Ohne Solaranlage	54:1	Mit Vitosolic 100 (wird automatisch erkannt)
		54:2	Mit Vitosolic 200 (wird automatisch erkannt)
		54:4	Mit Solarregelungsmodul SM1 mit Zusatzfunktion, z. B. Heizungsunter- stützung (wird automatisch erkannt)
6E:50	Keine Korrektur der gemessenen Außentemperatur	6E:0 bis 6E:100	Korrektur der Außentemperatur in 0,1 K Schritten 0 bis 49 = -5 K bis -0,1 K 51 bis 100 = 0,1 K bis 5 K
76:0	Ohne Kommunikationsmodul LON	76:1	Mit Kommunikationsmodul LON (wird automatisch erkannt)
77:1	LON-Teilnehmernummer, falls Kommunikationsmodul LON einge- baut	77:2 bis 77:99	LON-Teilnehmernummer einstellbar von 1 bis 99: 1 = Heizkessel 2 - 9= nicht einstellen 10 - 98 = Vitotronic 200-H 99 = Vitocom <i>Hinweis</i> <i>Jede Nummer darf nur einmal ver-</i> <i>geben werden.</i>
79:1	Mit Kommunikationsmodul LON: Regelung ist Fehlermanager.	79:0	Regelung ist nicht Fehlermanager.

Codierung im A	uslieferungszustand	Mögliche Umstel	llung
7b:1	Mit Kommunikationsmodul LON: Regelung sendet Uhrzeit.	7b:0	Uhrzeit nicht senden.
7F:1	Einfamilienhaus	7F:0	Mehrfamilienhaus Separate Einstellung von Ferienpro- gramm und Zeitprogramm für die Trinkwassererwärmung möglich
80:6	Falls Störung min. 30 s ansteht, er-	80:0	Störungsmeldung sofort
	folgt Störungsmeldung.	80:2 bis 80:199	Mindestdauer der Störung, bis Stö- rungsmeldung erfolgt, einstellbar von 10 s bis 995 s; 1 Einstellschritt = 5 s
81:1	Automatische Sommer-/Winterzeit- umstellung	81:0	Manuelle Sommer-/Winterzeitum- stellung
		81:2	Einsatz des Funkuhrempfängers (wird automatisch erkannt)
		81:3	Mit Kommunikationsmodul LON: Regelung empfängt Uhrzeit.
82:0	Betrieb mit Erdgas	82:1	Betrieb mit Flüssiggas (nur einstell- bar, falls Codieradresse 11:9 einge- stellt ist)
86:	Nicht verstellen.		
87:	Nicht verstellen.		
88:0	Temperaturanzeige in °C (Celsius)	88:1	Temperaturanzeige in °F (Fahren- heit)
8A:175	Nicht verstellen!		
8F:0	Alle Bedienelemente in Funktion	8F:1	Alle Bedienelemente gesperrt
		8F:2	Nur Grundeinstellungen bedienbar
90:128	Zeitkonstante für die Berechnung der geänderten Außentemperatur 21,3 h	90:1 bis 90:199	Entsprechend dem eingestellten Wert schnelle (niedrigere Werte) oder langsame (höhere Werte) An- passung der Vorlauftemperatur bei Änderung der Außentemperatur. 1 Einstellschritt ≙ 10 min
94:0	Nicht verstellen.		
95:0	Nicht verstellen.		
97:0	Mit Kommunikationsmodul LON: Außentemperatur des an der	97:1	Regelung empfängt Außentempera- tur.
	Regelung angeschlossenen Sen- sors wird intern verwendet.	97:2	Regelung sendet Außentemperatur an LON-Teilnehmer.
98:1	Viessmann Anlagennummer (in Verbindung mit Überwachung mehrerer Anlagen über Vitocom 300)	98:1 bis 98:5	Anlagennummer einstellbar von 1 bis 5
99:0	Nicht verstellen.		
9A:0	Nicht verstellen.		
9b:70	Vorlauftemperatur-Sollwert bei ex- terner Anforderung 70 °C	9b:0 bis 9b:127	Vorlauftemperatur-Sollwert bei exter- ner Anforderung einstellbar von 0 bis 127 °C (begrenzt durch kessel- spezifische Parameter)
9C:20	Überwachung LON-Teilnehmer.	9C:0	Keine Überwachung
		9C:5 bis	Zeit einstellbar von 5 bis 60 min

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
	Falls ein Teilnehmer nicht antwor- tet, werden nach 20 min rege- lungsintern vorgegebene Werte verwendet. Erst dann erfolgt eine Störungsmeldung.	9C:60	
9F:8	Differenztemperatur 8 K; nur in Verbindung mit Heizkreis mit Mischer	9F:0 bis 9F:40	Differenztemperatur einstellbar von 0 bis 40 K

Kessel

Codierungen

Codierung im A	uslieferungszustand	Mögliche Umstellung	
04:1	Brenner-Mindestpausenzeit ab- hängig von der Belastung des Heizkessels (vorgegeben durch Codierstecker)	04:0	Brenner-Mindestpausenzeit fest ein- gestellt (vorgegeben durch Codier- stecker)
06:	Maximalbegrenzung der Kessel- wassertemperatur, vorgegeben durch Codierstecker in °C	06:20 bis 06:127	Maximalbegrenzung der Kesselwas- sertemperatur innerhalb der vom Heizkessel vorgegebenen Bereiche
0d:0	Nicht verstellen.		
0E:0	Nicht verstellen.		
13:1	Nicht verstellen.		
14:1	Nicht verstellen.		
15:1	Nicht verstellen.		
21:0	Kein Wartungsintervall (Betriebs- stunden) eingestellt	21:1 bis 21:100	Anzahl der Brennerbetriebsstunden bis zur nächsten Wartung einstellbar von 100 bis 10 000 h Ein Einstellschritt ≙ 100 h
23:0	Kein Zeitintervall für Brennerwar- tung	23:1 bis 23:24	Zeitintervall einstellbar von 1 bis 24 Monate
24:0	Keine Anzeige "Wartung " im Dis- play	24:1	Anzeige "Wartung " im Display (Ad- resse wird automatisch gesetzt, muss manuell nach Wartung zurück- gesetzt werden)
28:0	Keine Intervallzündung des Bren- ners	28:1 bis 28:24	Zeitintervall von 1 h bis 24 h einstell- bar. Brenner wird jeweils für 30 s zwangseingeschaltet (nur bei Be- trieb mit Flüssiggas).
2E:0	Nicht verstellen.		
2F:0	Nicht verstellen.		
38:0	Status Brennersteuergerät: Betrieb (kein Fehler)	38:≠0	Status Brennersteuergerät: Fehler

Warmwasser

Codierungen

Codierung im	Auslieferungszustand	Mögliche Umst	tellung
56:0	Trinkwassertemperatur-Sollwert einstellbar von 10 bis 60 °C	56:1	Trinkwassertemperatur-Sollwert ein- stellbar von 10 bis über 60 °C <i>Hinweis</i> MaxWert abhängig vom Codierste- cker. Max. zulässige Trinkwassertempera- tur beachten.
58:0	Ohne Zusatzfunktion für Trinkwas- sererwärmung	58:10 bis 58:60	Eingabe eines 2. Trinkwassertempe- ratur-Sollwerts, einstellbar von 10 bis 60 °C (Codieradresse "56" und "63" beachten)
59:0	Speicherbeheizung: Einschaltpunkt -2,5 K Ausschaltpunkt +2,5 K	59:1 bis 59:10	Einschaltpunkt einstellbar von 1 bis 10 K unter Sollwert
5E:0	Umwälzpumpe zur Speicherbehei- zung bleibt bei Signal "extern Sperren" im Regelbetrieb.	5E:1	Umwälzpumpe zur Speicherbehei- zung wird bei Signal "extern Sper- ren" ausgeschaltet.
		5E:2	Umwälzpumpe zur Speicherbehei- zung wird bei Signal "extern Sper- ren" eingeschaltet.
5F:0	Umwälzpumpe zur Speicherbehei- zung bleibt bei Signal "extern An- fordern" im Regelbetrieb.	5F:1	Umwälzpumpe zur Speicherbehei- zung wird bei Signal "extern Anfor- dern" ausgeschaltet.
		5F:2	Umwälzpumpe zur Speicherbehei- zung wird bei Signal "extern Anfor- dern" eingeschaltet.
60:20	Während der Trinkwassererwär- mung ist der Kesselwassertempe- ratur-Sollwert um max. 20 K höher als der Trinkwassertemperatur- Sollwert.	60:5 bis 60:25	Differenz Kesselwassertemperatur- Sollwert zum Trinkwassertempera- tur-Sollwert einstellbar von 5 bis 25 K
62:2	Umwälzpumpe zur Speicherbehei- zung mit 2 min Nachlauf nach	62:0	Umwälzpumpe zur Speicherbehei- zung ohne Nachlauf
	Speicherbeheizung	62:1 bis 62:15	Nachlaufzeit einstellbar von 1 bis 15 min
65:0	Ohne Umschaltventil		
67:40	Bei solarer Trinkwassererwär- mung: Trinkwassertemperatur- Sollwert 40 °C. Oberhalb des ein- gestellten Sollwerts ist die Nach- heizunterdrückung aktiv.	67:0 bis 67:95	Trinkwassertemperatur-Sollwert ein- stellbar von 0 bis 95 °C (begrenzt durch kesselspezifische Parameter)
6F:	Max. Wärmeleistung bei Trinkwas- sererwärmung in %, vorgegeben durch Codierstecker	6F:0 bis 6F:100	Max. Wärmeleistung bei Trinkwas- sererwärmung einstellbar von min. Wärmeleistung bis 100 %
71:0	Trinkwasserzirkulationspumpe: "Ein" nach Zeitprogramm	71:1	"Aus" während der Trinkwasser- erwärmung auf den 1. Sollwert
		71:2	"Ein" während der Trinkwasser- erwärmung auf den 1. Sollwert

 \blacktriangleright

Warmwasser (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche L	Mögliche Umstellung	
72:0	Trinkwasserzirkulationspumpe: "Ein" nach Zeitprogramm	72:1	"Aus" während der Trinkwasser- erwärmung auf den 2. Sollwert	
		72:2	"Ein" während der Trinkwasser- erwärmung auf den 2. Sollwert	
73:0	Trinkwasserzirkulationspumpe: "Ein" nach Zeitprogramm	73:1 bis 73:6	Während des Zeitprogramms 1 mal/h für 5 min "Ein" bis 6 mal/h für 5 min "Ein"	
		73:7	Dauernd "Ein"	

Solar

Hinweis

Die Gruppe Solar wird nur angezeigt, falls ein Solarregelungsmodul, Typ SM1 angeschlossen ist.

Codierungen

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung	
Keiner Funk	ktionsart zugeordnet		
00:8	Die Solarkreispumpe wird einge- schaltet, falls die Kollektortempera- tur den Speichertemperatur-Istwert um 8 K übersteigt.	00:2 bis 00:30	Die Differenz zwischen Speicher- temperatur-Istwert und Einschalt- punkt Solarkreispumpe ist einstell- bar von 2 bis 30 K.
01:4	Die Solarkreispumpe wird ausge- schaltet, falls die Differenz zwi- schen Kollektortemperatur und Speichertemperatur-Istwert weni- ger als 4 K beträgt.	01:1 bis 01:29	Die Differenz zwischen Speicher- temperatur-Istwert und Ausschalt- punkt Solarkreispumpe ist einstell- bar von 1 bis 29 K.
02:	Angabe abhängig vom Software- stand des Solarregelungsmoduls	02:0	Solarkreispumpe nicht drehzahlge- steuert
	SM1	02:1	Mit Funktion Wellenpaketsteuerung Nicht einstellen!
		02:2	Solarkreispumpe drehzahlgesteuert mit PWM-Ansteuerung
03:10	Die Temperaturdifferenz zwischen Kollektortemperatur und Speicher- temperatur-Istwert wird auf 10 K geregelt.	03:5 bis 03:20	Die Differenztemperaturregelung zwischen Kollektortemperatur und Speichertemperatur-Istwert ist ein- stellbar von 5 bis 20 K.
04:4	Reglerverstärkung der Drehzahlre- gelung 4 %/K	04:1 bis 04:10	Reglerverstärkung einstellbar von 1 bis 10 %/K
05:10	Min. Drehzahl der Solarkreis- pumpe 10 % der max. Drehzahl	05:2 bis 05:100	Min. Drehzahl der Solarkreispumpe ist einstellbar von 2 bis 100 %.
06:75	Max. Drehzahl der Solarkreis- pumpe 75 % der max. möglichen Drehzahl	06:2 bis 06:100	Max. Drehzahl der Solarkreispumpe ist einstellbar von 2 bis 100 %.

Codierung in	n Auslieferungszustand	Mögliche Un	nstellung
07:0	Intervallfunktion der Solarkreis- pumpe ausgeschaltet	07:1	Intervallfunktion der Solarkreis- pumpe eingeschaltet Zur genaueren Erfassung der Kol- lektortemperatur wird die Solarkreis- pumpe zyklisch kurzzeitig einge- schaltet.
08:60	Die Solarkreispumpe wird ausge- schaltet, falls der Speichertempe- ratur-Istwert 60 °C (Speichermaxi- maltemperatur) erreicht.	08:10 bis 08:90	Die Speichermaximaltemperatur ist einstellbar von 10 bis 90 °C.
09:130	Die Solarkreispumpe wird ausge- schaltet, falls die Kollektortempera- tur 130 °C erreicht (Kollektormaxi- maltemperatur zum Schutz der Anlagenkomponenten)	09:20 bis 09:200	Die Temperatur ist einstellbar von 20 bis 200 °C.
0A:5	Zum Schutz von Anlagenkompo- nenten und Wärmeträgermedium wird die Drehzahl der Solarkreis- pumpe reduziert, falls die Differenz zwischen Speichertemperatur-Ist- wert und Speichertemperatur-Soll- wert kleiner als 5 K ist.	0A:0 bis 0A:40	Die Differenz zwischen Speicher- temperatur-Sollwert und Einschalt- punkt Stagnationszeit-Reduzierung ist einstellbar von 0 bis 40 K.
0b:0	Kollektor-Frostschutzfunktion aus- geschaltet	0b:1	Kollektor-Frostschutzfunktion einge- schaltet (nicht erforderlich bei Viessmann Wärmeträgermedium).
0C:1	Delta-T-Überwachung eingeschal- tet Zu geringer oder kein Volumen- strom im Kollektorkreis wird erfasst.	0C:0	Delta-T-Überwachung ausgeschaltet
0d:1	Nachtzirkulations-Überwachung eingeschaltet Ungewollter Volumenstrom im Kol- lektorkreis (z. B. nachts) wird erfasst.	0d:0	Nachtzirkulations-Überwachung ausgeschaltet
0E:1	Ermittlung Solarertrag mit Viessmann Wärmeträgermedium	0E:2	Ermittlung Solarertrag mit Wärme- trägermedium Wasser (nicht einstel- len, da nur Betrieb mit Viessmann Wärmeträgermedium möglich)
		0E:0	Ermittlung Solarertrag ausgeschaltet
0F:70	Volumenstrom des Kollektorkrei- ses bei max. Pumpendrehzahl ist eingestellt auf 7 I/min.	0F:1 bis 0F:255	Volumenstrom des Kollektorkreises einstellbar von 0,1 bis 25,5 l/min
10:0	Zieltemperaturregelung ausge- schaltet (siehe Codieradresse 11)	10:1	Zieltemperaturregelung eingeschal- tet

• 🕨

Codierung im Aus	slieferungszustand	Mögliche Umstell	ung
11:50	 Speichertemperatur-Sollwert solar 50 °C Zieltemperaturregelung einge- schaltet (Codierung 10:1): Temperatur, mit der das solar er- wärmte Wasser in den Speicher- Wassererwärmer eingeschichtet werden soll. Erweiterte Regelungsfunktionen auf Beheizung zweier Speicher- Wassererwärmer eingestellt (Co- dierung 20:9): Wenn der Temperatur-Istwert ei- nes Speicher-Wassererwärmers den eingestellten Speichertem- peratur-Sollwert erreicht, wird die Beheizung auf den 2. Speicher- Wassererwärmer umgeschaltet. 	11:10 bis 11:90	Speichertemperatur-Sollwert solar ist einstellbar von 10 bis 90 °C.
12:20	Kollektorminimaltemperatur 20 °C Die Solarkreispumpe wird erst ein-	12:0	Kollektorminimaltemperaturfunktion ausgeschaltet
	geschaltet, wenn am Kollektortem- peratursensor die eingestellte Kol- lektorminimaltemperatur über- schritten wird.	12:1 bis 12:90	Kollektorminimaltemperatur ist ein- stellbar von 1 bis 90 °C.
20:0	Keine erweiterte Regelungsfunkti- on aktiv	20:1	Zusatzfunktion für Trinkwasser- erwärmung
		20:2	2. Differenztemperaturregelung
		20:3	2. Differenztemperaturregelung und Zusatzfunktion
		20:4	2. Differenztemperaturregelung zur Heizungsunterstützung
		20:5	Thermostatfunktion
		20:6	Thermostatfunktion und Zusatzfunk- tion
		20:7	Solare Beheizung über externen Wärmetauscher ohne zusätzlichen Temperatursensor
		20:8	Solare Beheizung über externen Wärmetauscher mit zusätzlichem Temperatursensor
		20:9	Solare Beheizung von 2 Speicher- Wassererwärmern
22:8	Einschalttemperaturdifferenz bei Heizungsunterstützung: 8 K Der Schaltausgang 22 wird einge- schaltet, falls die Temperatur an Sensor 7 die Temperatur an Sen- sor 10 um den eingestellten Wert überschritten hat.	22:2 bis 22:30	Einschalttemperaturdifferenz bei Heizungsunterstützung ist einstell- bar von 2 bis 30 K.

Codierung im A	uslieferungszustand	Mögliche Umstell	mstellung	
23:4	Ausschalttemperaturdifferenz bei Heizungsunterstützung: 4 K Der Schaltausgang 22 wird ausge- schaltet, falls die Temperatur an Sensor 7 den Ausschaltpunkt un- terschreitet. Der Ausschaltpunkt ist die Summe von Temperatur an Sensor 10 und dem eingestellten Wert der Ausschalttemperaturdiffe- renz.	23:2 bis 23:30	Ausschalttemperaturdifferenz bei Heizungsunterstützung ist einstell- bar von 1 bis 29 K.	
24:40	 Einschalttemperatur für Thermostatfunktion 40 °C. Einschalttemperatur Thermostatfunktion ≤ Ausschalttemperatur Thermostatfunktion: Thermostatfunktion z. B. für Nachheizung. Der Schaltausgang [22] wird eingeschaltet, falls die Temperatur an Sensor [7] die Einschalttemperatur Thermostatfunktion unterschreitet. Einschalttemperatur Thermostatfunktion: Thermostatfunktion: Thermostatfunktion: Thermostatfunktion: Thermostatfunktion z. B. für Überschusswärme-Nutzung. Der Schaltausgang [22] wird eingeschaltet, falls die Temperatur an Sensor [7] die Einschalttemperatur 	24:0 bis 24:100	Einschalttemperatur für Thermostat- funktion ist einstellbar von 0 bis 100 K.	
25:50	Ausschalttemperatur für Thermostatfunktion 50 °C. Einschalttemperatur Thermostatfunktion ≤ Ausschalttemperatur Thermostatfunktion: Thermostatfunktion z. B. für Nachheizung. Der Schaltausgang [22] wird ausgeschaltet, falls die Temperatur an Sensor [7] die Einschalttemperatur Thermostatfunktion überschreitet. Einschalttemperatur Thermostatfunktion > Ausschalttemperatur Thermostatfunktion: Thermostatfunktion z. B. für Überschreitet. Einschalttemperatur Thermostatfunktion Thermostatfunktion: Thermostatfunktion z. B. für Überschusswärme-Nutzung. Der Schaltausgang [22] wird ausgeschaltet, falls die Temperatur an Sensor [7] die Einschalttemperatur	25:0 bis 25:100	Einschalttemperatur für Thermostat- funktion ist einstellbar von 0 bis 100 K.	

▸▶

Solar (Fortsetzung)

Codierung i	im Auslieferungszustand	Mögliche U	mstellung
26:1	Vorrang für Speicher-Wasser- erwärmer 1 – mit Pendelbeheizung	26:0	Vorrang für Speicher-Wassererwär- mer 1 – ohne Pendelbeheizung
	Nur bei Einstellung Codierung 20:9.	26:2	Vorrang für Speicher-Wassererwär- mer 2 – ohne Pendelbeheizung
		26:3	Vorrang für Speicher-Wassererwär- mer 2 – mit Pendelbeheizung
		26:4	Pendelbeheizung ohne Vorrang für einen der Speicher-Wassererwärmer
27:15	Pendelbeheizungszeit 15 min. Der Speicher-Wassererwärmer oh- ne Vorrang wird max. für die Dauer der eingestellten Pendelbehei- zungszeit beheizt, falls der Spei- cher-Wassererwärmer mit Vorrang aufgeheizt ist.	27:5 bis 27:60	Pendelbeheizungszeit ist einstellbar von 5 bis 60 min.
28:3	Pendelpausenzeit 3 min. Nach Ablauf der eingestellten Pen- delbeheizungszeit für den Spei- cher-Wassererwärmer ohne Vor- rang wird während der Pendelpau- senzeit der Anstieg der Kollektor- temperatur erfasst.	28:1 bis 28:60	Pendelpausenzeit ist einstellbar von 1 bis 60 min.

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3

Codierungen

Codierung i	m Auslieferungszustand	Mögliche Umstellung	
A0:0	Ohne Fernbedienung	A0:1	Mit Vitotrol 200-A/200-RF (wird auto- matisch erkannt).
		A0:2	Mit Vitotrol 300-A (wird automatisch erkannt).
A1:0	Alle an der Fernbedienung mögli- chen Einstellungen können vorge- nommen werden.	A1:1	An der Fernbedienung kann nur Partybetrieb eingestellt werden. (Nur bei Vitotrol 200-A.)
A2:2	Speichervorrang auf Heizkreis- pumpe	A2:0	Ohne Speichervorrang auf Heiz- kreispumpe
		A2:1	Speichervorrang auf Mischer. Wäh- rend der Speicherbeheizung ist der Mischer geschlossen. Die Heizkreis- pumpe läuft.
		A2:3 bis A2:15	Gleitender Vorrang auf Mischer. Dem Heizkreis wird eine reduzierte Wärmemenge zugeführt.
A3:2	Außentemperatur unter 1 °C: Heiz- kreispumpe "Ein" Außentemperatur über 3 °C: Heiz- kreispumpe "Aus"	A3:-9 bis A3:15	Heizkreispumpe "Ein/Aus" (siehe fol- gende Tabelle)

Achtung Bei Einste

Bei Einstellungen unter 1 °C besteht die Gefahr, dass Rohrleitungen außerhalb der Wärmedämmung des Hauses einfrieren.

Besonders berücksichtigt werden muss der Abschaltbetrieb, z. B. im Urlaub.

Parameter	Heizkreispumpe	Heizkreispumpe		
Adresse A3:	"Ein"	"Aus"		
-9	-10 °C	-8 °C		
-8	-9 °C	-7 °C		
-7	-8 °C	-6 °C		
-6	-7 °C	-5 °C		
-5	-6 °C	-4 °C		
-4	-5 °C	-3 °C		
-3	-4 °C	-2 °C		
-2	-3 °C	-1 °C		
-1	-2 °C	0 °C		
0	-1 °C	1 °C		
1	0 °C	2 °C		
2	1 °C	3 °C		
bis	bis	bis		
15	14 °C	16 °C		

Codierung i	m Auslieferungszustand	Mögliche U	mstellung
A4:0	Mit Frostschutz	A4:1	Kein Frostschutz, Einstellung nur möglich, falls Codierung "A3:-9" ein- gestellt ist.
			<i>Hinweis</i> "Achtung" bei Codierung "A3" be- achten.
A5:5	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe	A5:0	Ohne Heizkreispumpenlogik-Funkti- on
	"Aus", wenn Außentemperatur (AT) 1 K größer ist als Raumtempera- tur-Sollwert (RT _{Soll}) AT > RT _{Soll} + 1 K	A5:1 bis A5:15	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe "Aus" siehe folgen- de Tabelle

Parameter Adresse A5:	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion: Heizkreispumpe "Aus"
1	AT > RT _{Soll} + 5 K
2	AT > RT _{Soll} + 4 K
3	AT > RT _{Soll} + 3 K
4	AT > RT _{Soll} + 2 K
5	AT > RT _{Soll} + 1 K
6	AT > RT _{Soll}
7 bis	AT > RT _{Soll} - 1 K
15	AT > RT _{Soll} - 9 K

Codierung im Au	slieferungszustand	Mögliche Umstell	ung
A6:36	Erweiterte Sparschaltung nicht ak- tiv	A6:5 bis A6:35	Erweiterte Sparschaltung aktiv, d. h. bei einem variabel einstellbaren Wert von 5 bis 35 °C zuzüglich 1 °C werden Brenner und Heizkreis- pumpe ausgeschaltet. Der Mischer wird zugefahren. Grundlage ist die gedämpfte Außentemperatur. Diese setzt sich zusammen aus tatsächli- cher Außentemperatur und einer Zeitkonstanten, die das Auskühlen eines durchschnittlichen Gebäudes berücksichtigt.
A7:0	Ohne Mischersparfunktion (nur bei Heizkreis mit Mischer)	A7:1	 Mit Mischersparfunktion (erweiterte Heizkreispumpenlogik): Heizkreispumpe zusätzlich "Aus": Falls der Mischer länger als 20 min zugefahren wurde. Heizkreispumpe "Ein": Falls der Mischer in Regelfunktion geht Bei Frostgefahr
A9:7	Mit Pumpenstillstandzeit: Heiz-	A9:0	Ohne Pumpenstillstandzeit
	kreispumpe "Aus" bei Sollwertän- derung durch Wechsel der Betriebsart oder Änderungen des Raumtemperatur-Sollwerts	A9:1 bis A9:15	Mit Pumpenstillstandzeit, einstellbar von 1 bis 15
b0:0	Mit Fernbedienung: Heizbetrieb/ reduziert. Betrieb: Witterungsge- führt (Codierung nur verändern für	b0:1	Heizbetrieb: Witterungsgeführt Reduzierter Betrieb: mit Raumtem- peratur-Aufschaltung
	den Heizkreis mit Mischer)	b0:2	Heizbetrieb: mit Raumtemperatur- Aufschaltung Reduzierter Betrieb: Witterungsge- führt
		b0:3	Heizbetrieb/reduziert Betrieb: mit Raumtemperatur-Aufschaltung
b2:8	Mit Fernbedienung und für den	b2:0	Ohne Raumeinfluss
	Heizkreis muss Betrieb mit Raum- temperatur-Aufschaltung codiert sein: Raumeinflussfaktor 8 (Codie- rung nur verändern für den Heiz- kreis mit Mischer)	b2:1 bis b2:64	Raumeinflussfaktor einstellbar von 1 bis 64
b5:0	Mit Fernbedienung: Keine raum- temperaturgeführte Heizkreispum- penlogik-Funktion (Codierung nur verändern für den Heizkreis mit Mi- scher)	b5:1 bis b5:8	Heizkreispumpenlogik-Funktion sie- he folgende Tabelle:
Deremeter Adree			

Farameter Auresse	mit neizkielspullipellogik-runktion.			
b5:	Heizkreispumpe "Aus"	Heizkreispumpe "Ein"		
1	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 5 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} + 4 K		
2	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 4 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} + 3 K		
3	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 3 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} + 2 K		
4	RT _{Ist} > RT _{Soll} + 2 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} + 1 K		
5	RT _{lst} > RT _{Soll} + 1 K	RT _{Ist} < RT _{Soll}		

Parameter Adresse	Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion:			
b5:	Heizkreispumpe "Aus"	Heizkreispumpe "Ein"		
6	RT _{Ist} > RT _{Soll}	RT _{Ist} < RT _{Soll} - 1 K		
7	RT _{Ist} > RT _{Soll} - 1 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} - 2 K		
8	RT _{Ist} > RT _{Soll} - 2 K	RT _{Ist} < RT _{Soll} - 3 K		

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
C5:20	Elektronische Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur 20 °C	C5:1 bis C5:127	Minimalbegrenzung einstellbar von 1 bis 127 °C(begrenzt durch kessel- spezifische Parameter)	
C6:74	Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur auf 90 °C	C6:10 bis C6:127	Maximalbegrenzung einstellbar von 10 bis 127 °C(begrenzt durch kes- selspezifische Parameter)	
d3:14	Neigung der Heizkennlinie = 1,4	d3:2 bis d3:35	Neigung der Heizkennlinie einstell- bar von 0,2 bis 3,5 (siehe Seite 26)	
d4:0	Niveau der Heizkennlinie = 0	d4:-13 bis d4:40	Niveau der Heizkennlinie einstellbar von –13 bis 40 (siehe Seite 26)	
d5:0	Externe Betriebsprogramm-Um- schaltung schaltet Betriebspro- gramm auf "dauernd Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur" oder "Abschaltbetrieb" um	d5:1	Externe Betriebsprogramm-Um- schaltung schaltet auf "dauernd Be- trieb mit normaler Raumtemperatur" um (abhängig von Codieradresse 3A, 3b und 3C)	
d6:0	Heizkreispumpe bleibt bei Signal "extern Sperren" im Regelbetrieb.	d6:1	Heizkreispumpe wird bei Signal "ex- tern Sperren" ausgeschaltet (abhän- gig von Codieradresse 3A, 3b und 3C)	
		d6:2	Heizkreispumpe wird bei Signal "ex- tern Sperren" eingeschaltet (abhän- gig von Codieradresse 3A, 3b und 3C)	
d7:0	Heizkreispumpe bleibt bei Signal "extern Anfordern" im Regelbe- trieb.	d7:1	Heizkreispumpe wird bei Signal "ex- tern Anfordern" ausgeschaltet (ab- hängig von Codieradresse 3A, 3b und 3C)	
		d7:2	Heizkreispumpe wird bei Signal "ex- tern Anfordern" eingeschaltet (ab- hängig von Codieradresse 3A, 3b und 3C)	
d8:0	Keine Betriebsprogramm-Um- schaltung über Erweiterung EA1	d8:1	Betriebsprogramm-Umschaltung über Eingang DE1 an der Erweite- rung EA1	
		d8:2	Betriebsprogramm-Umschaltung über Eingang DE2 an der Erweite- rung EA1	
		d8:3	Betriebsprogramm-Umschaltung über Eingang DE3 an der Erweite- rung EA1	
E1:1	Nicht verstellen.			
E2:50	Mit Fernbedienung: Keine Anzei- gekorrektur Raumtemperatur-Ist- wert	E2:0 bis E2:49	Anzeigekorrektur –5 K bis Anzeigekorrektur –0,1 K	
		E2:51	Anzeigekorrektur +0,1 K	

· ►

Codierung 2

Heizkreis 1, Heizkreis 2, Heizkreis 3 (Fortsetzung)

Codierung im Auslieferungszustand		Mögliche Umstellung		
		bis E2:99	bis Anzeigekorrektur +4,9 K	
E5:0	Nicht verstellen.			
F1:0	Estrichtrocknung nicht aktiv.	F1:1 bis F1:6	Estrichtrocknung nach 6 wählbaren Temperatur-Zeit-Profilen einstellbar (siehe Seite 78)	
		F1:15	Dauernd Vorlauftemperatur 20 °C	
F2:8	Zeitliche Begrenzung für Partybe- trieb oder Externe Betriebspro-	F2:0	Keine Zeitbegrenzung für Partybe- trieb ^{*1}	
	grammumstellung mit Taster: 8 h ^{*1}	F2:1 bis F2:12	Zeitliche Begrenzung einstellbar von 1 bis 12 h ^{*1}	
F8:-5	Temperaturgrenze für Aufhebung des reduzierten Betriebs -5 °C, siehe Beispiel auf Seite 80.	F8:+10 bis F8:-60	Temperaturgrenze einstellbar von +10 bis -60 °C	
	Einstellung Codieradresse "A3" be- achten.	F8:-61	Funktion inaktiv	
F9:-14	Temperaturgrenze für Anhebung des reduzierten Raumtemperatur- Sollwerts -14 °C, siehe Beispiel auf Seite 80.	F9:+10 bis F9:-60	Temperaturgrenze für Anhebung des Raumtemperatur-Sollwerts auf den Wert im Normalbetrieb einstellbar von +10 bis -60 °C	
FA:20	Erhöhung des Kesselwasser- oder Vorlauftemperatur-Sollwerts beim Übergang von Betrieb mit reduzier- ter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur um 20 %. Siehe Beispiel auf Sei- te 80.	FA:0 bis FA:50	Temperaturerhöhung einstellbar von 0 bis 50 %	
Fb:30	Zeitdauer für die Erhöhung des Kesselwasser- oder Vorlauftempe- ratur-Sollwerts (siehe Codier- adresse "FA") 60 min. Siehe Bei- spiel auf Seite 80.	Fb:0 bis Fb:150	Zeitdauer einstellbar von 0 bis 300 min 1 Einstellschritt ≙ 2 min)	

^{*1} Der Partybetrieb endet im Betriebsprogramm "Heizen und Warmwasser" **automatisch** beim Umschalten in Betrieb mit normaler Raumtemperatur.

Service-Menü aufrufen

OK und **E** gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.

Übersicht Service-Menü

Service

Diagnasa	Allgemein
	Heizkreis 1 HK1
Aktorentest	Heizkreis 2 HK2
rittorentest	Heizkreis 3 HK3
Codierebene 1	Warmwasser
	Solar
Codierebene 2	Kurzabfrage
	Daten zurücksetzen
- Fehlerhistorie	
Convicefunktionen	Teilnehmer-Check
	-Service-Pin
Service beenden ?	Wartung Reset
	Maximale Heizleistung
	Mehrkesselanlage
	(mit Hinweis nicht einstellen)

Abb. 21

Diagnose

Betriebsdaten abfragen

Betriebsdaten können in 6 Bereichen abgefragt werden. Siehe **"Diagnose"** in der Übersicht Service-Menü.

Betriebsdaten zu Heizkreisen mit Mischer und Solar können nur abgefragt werden, falls die Komponenten in der Anlage vorhanden sind.

Weitere Informationen zu Betriebsdaten siehe Kapitel "Kurzabfrage".

Hinweis

Falls ein abgefragter Sensor defekt ist, erscheint "- - -" im Display.

Betriebsdaten aufrufen

- 1. OK und Eigleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Diagnose"

Kurzabfrage

In der Kurzabfrage können z. B. Temperaturen, Softwarestände und angeschlossene Komponenten abgefragt werden.

- 1. OK und **E** gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Diagnose"
- 3. "Kurzabfrage".

3. Gewünschte Gruppe wählen, z. B. "Allgemein".

Betriebsdaten zurücksetzen

Gespeicherte Betriebsdaten (z. B. Betriebsstunden) können auf 0 zurückgesetzt werden. Der Wert "Außentemperatur gedämpft" wird auf den Istwert zurückgesetzt.

- 1. OK und **E** gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Diagnose"
- 3. "Daten zurücksetzen"
- Gewünschten Wert (z. B. "Brennerstarts") oder "Alle Daten" wählen.
- **4. OK** drücken. Im Display erscheinen 9 Zeilen mit je 6 Feldern.

Diagnose Kurzabfrage							
1:	1	F	0	Α	1	2	
2:	0	0	0	0	0	0	
3:	0	0	0	0	0	0	
4:	0	0	0	0	0	0	
Wählen mit 🗢							

Abb. 22

Diagnose (Fortsetzung)

Bedeutung der jeweiligen Werte in den einzelnen Zeilen und Feldern siehe folgende Tabelle:

Zeile (Kurzab- frage)	Feld					
	1	2	3	4	5	6
1:	Anlagenschem	a 01 bis 10	Softwarestand Regelung		Softwarestand Bedieneinheit	
2:	0	0	Revisionsstand	d Gerät	Gerätekennun	g ZE-ID
3:	0	0	Anzahl KM-BU	S-Teilnehmer	Softwarestand modul SM1	Solarregelungs-
4:	Softwarestand Gasfeuerungsa	automat	Typ Gasfeuerungsa	automat	Revisionsstand automat	d Gasfeuerungs-
5:	Interne Angabe	nterne Angaben zur Kalibrierung		0	Softwarestand Erweiterung EA1 0 = keine EA1	
6:	0	0	0	0	0	0
7:	LON Subnet-Adress Nummer	e/Anlagen-	LON Node-Adresse		0 0	
8:	LON SBVT-Confi- guration	LON Software- stand Kom- munikations- Coprozessor	LON Softwarestand	Neuron-Chip	Anzahl LON-Te	eilnehmer
9:	Heizkreis A1/H	iK1	Heizkreis M2/	HK2	Heizkreis M3/	НКЗ
	Fernbedie- nung 0: Ohne 1: Vitotrol 200-A/ 200-RF 2: Vitotrol 300-A	Software- stand Fernbe- dienung	Fernbedie- nung 0: Ohne 1: Vitotrol 200-A/ 200-RF 2: Vitotrol 300-A	Softwarestand Fernbedie- nung	Fernbedie- nung 0: Ohne 1: Vitotrol 200-A/ 200-RF 2: Vitotrol 300-A	Softwarestand Fernbedienung
11:	0	0	Software- stand Mischerer- weiterung Heizkreis M2 0: Keine Mischerer- weiterung	0	Software- stand Mischerer- weiterung Heizkreis M3 0: Keine Mischerer- weiterung	0

Ausgänge prüfen (Aktorentest)

- 1. OK und E gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Aktorentest"

Ausgänge prüfen (Aktorentest) (Fortsetzung)

Displayanzeige		Erklärung
"Alle Aktoren"	Aus	Alle Aktoren sind ausgeschaltet.
"Grundlast"	Ein	Brenner wird mit min. Leistung betrieben, Heizkreispumpe A1 ist eingeschaltet.
"Volllast"	Ein	Brenner wird mit max. Leistung betrieben, Heizkreispumpe A1 ist eingeschaltet.
"Ausgang Intern"	Ein	Interner Ausgang 21 (Speicherladepumpe) aktiv
"Heizkreispumpe HK2"	Ein	Ausgang Heizkreispumpe aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mi- scher)
"Mischer HK2"	Auf	Ausgang "Mischer auf" aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
"Mischer HK2"	Zu	Ausgang "Mischer zu" aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
"Heizkreispumpe HK3"	Ein	Ausgang Heizkreispumpe aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mi- scher)
"Mischer HK3"	Auf	Ausgang "Mischer auf" aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
"Mischer HK3"	Zu	Ausgang "Mischer zu" aktiv (Erweiterung Heizkreis mit Mischer)
"Ausg.Int. Erw. H1"	Ein	Ausgang an interner Erweiterung H1/H2 aktiv
"EA1 Ausgang 1"	Ein	Kontakt P - S an Stecker 157 der Erweiterung EA1 geschlossen
"Solarpumpe"	Ein	Ausgang Solarkreispumpe 24 am Solarregelungsmodul SM1 ak- tiv
"Solarpumpe Min."	Ein	Ausgang Solarkreispumpe am Solarregelungsmodul SM1 auf min. Drehzahl geschaltet
"Solarpumpe Max."	Ein	Ausgang Solarkreispumpe am Solarregelungsmodul SM1 auf max. Drehzahl geschaltet
"Sol. Ausgang 22"	Ein	Ausgang 22 am Solarregelungsmodul SM1 aktiv
"SA 104 Ausgang 1"	Ein	Ausgang Zirkulationspumpe 28
"SA 104 Ausgang 2"	Ein	Ausgang Heizkreispumpe A1 20

Folgende Relaisausgänge können je nach Anlagenausstattung angesteuert werden:

Störungsanzeige

Bei einer Störung blinkt die rote Störungsanzeige (A). Im Display blinkt "<u>A</u>" und "**Störung**" wird angezeigt.





Mit **OK** wird der Störungscode angezeigt. Bedeutung des Störungscodes siehe folgende Seiten. Bei einigen Störungen wird die Störungsart auch im Klartext angezeigt.

Störung quittieren

Anweisungen im Display folgen.

Hinweis

Die Störungsmeldung wird in die Grundanzeige des Kurzmenüs aufgenommen. Eine eventuell angeschlossene Störmeldeeinrichtung wird ausgeschaltet. Falls eine quittierte Störung nicht behoben wird, erscheint die Störungsmeldung am nächsten Tag

erscheim die Störungsmeidung am nachsten rag erneut und die Störmeldeeinrichtung wird wieder eingeschaltet.

Störungscodes

Quittierte Störungen aufrufen

Im Basis-Menü **"Störung"** wählen. Eine Liste der anstehenden Störungen wird angezeigt.

Störungscodes aus Störungsspeicher auslesen (Fehlerhistorie)

Die letzten 10 aufgetretenen Störungen (auch behobene) werden gespeichert und können abgefragt werden.

Die Störungen sind nach Aktualität geordnet.

- 1. OK und **E** gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Fehlerhistorie"
- 3. "Anzeigen?"

Fehlerhistorie löschen

- 1. OK und **E** gleichzeitig ca. 4 s lang drücken.
- 2. "Fehlerhistorie"
- 3. "Löschen?"

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
10	Regelt nach 0 °C Außentem- peratur.	Kurzschluss Außentempe- ratursensor	Außentemperatursensor prüfen (siehe Seite 65).
18	Regelt nach 0 °C Außentem- peratur.	Unterbrechung Außen- temperatursensor	Außentemperatursensor prüfen (siehe Seite 65).
19	Regelt nach 0 °C Außentem- peratur.	Konfigurationsfehler	Codierung 2A:0 einstellen.
30	Brenner blockiert	Kurzschluss Kesseltempe- ratursensor	Kesseltemperatursensor prüfen (siehe Seite 66)
38	Brenner blockiert	Unterbrechung Kessel- temperatursensor	Kesseltemperatursensor prüfen (siehe Seite 66)
40	Mischer wird zugefahren.	Kurzschluss Vorlauftem- peratursensor Heizkreis 2 (mit Mischer)	Vorlauftemperatursensor prüfen.

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
44	Mischer wird zugefahren.	Kurzschluss Vorlauftem- peratursensor Heizkreis 3 (mit Mischer)	Vorlauftemperatursensor prüfen.
48	Mischer wird zugefahren.	Unterbrechung Vorlauf- temperatursensor Heiz- kreis 2 (mit Mischer)	Vorlauftemperatursensor prüfen.
4C	Mischer wird zugefahren.	Unterbrechung Vorlauf- temperatursensor Heiz- kreis 3 (mit Mischer)	Vorlauftemperatursensor prüfen.
50	Keine Warmwasserbereitung	Kurzschluss Speichertem- peratursensor	Sensoren prüfen (siehe Sei- te 66).
58	Keine Warmwasserbereitung	Unterbrechung Speicher- temperatursensor	Sensoren prüfen (siehe Sei- te 66).
90	Regelbetrieb	Kurzschluss Temperatur- sensor 7	Sensor 7 am Solarregelungsmo- dul prüfen.
91	Regelbetrieb	Kurzschluss Temperatur- sensor 10	Sensor 10 am Solarregelungsmo- dul prüfen.
92	Keine solare Warmwasserbe- reitung	Kurzschluss Kollektortem- peratursensor	Temperatursensor 6 am Solarre- gelungsmodul oder Sensor an der Vitosolic prüfen.
93	Regelbetrieb	Kurzschluss Speichertem- peratursensor	Temperatursensor an Anschluss S3 an der Vitosolic 100 prüfen.
94	Keine solare Warmwasserbe- reitung	Kurzschluss Speichertem- peratursensor	Temperatursensor 5 am Solarre- gelungsmodul oder Sensor an der Vitosolic prüfen.
98	Regelbetrieb	Unterbrechung Tempera- tursensor 7	Sensor 7 am Solarregelungsmo- dul prüfen.
99	Regelbetrieb	Unterbrechung Tempera- tursensor 10	Sensor 10 am Solarregelungsmo- dul prüfen.
9A	Keine solare Warmwasserbe- reitung	Unterbrechung Kollektor- temperatursensor	Temperatursensor 6 am Solarre- gelungsmodul oder Sensor an der Vitosolic prüfen.
9b	Regelbetrieb	Unterbrechung Speicher- temperatursensor	Temperatursensor an Anschluss S3 an der Vitosolic 100 prüfen.
9C	Keine solare Warmwasserbe- reitung	Unterbrechung Speicher- temperatursensor	Temperatursensor 5 am Solarre- gelungsmodul oder Sensor an der Vitosolic prüfen.
9E	Regelbetrieb	Zu geringer oder kein Volumenstrom im Kollek- torkreis oder Temperatur- wächter hat ausgelöst.	Solarkreispumpe und Solarkreis prüfen. Fehlermeldung quittieren.
9F	Regelbetrieb	Fehler Solarregelungsmo- dul oder Vitosolic	Solarregelungsmodul oder Vitosolic austauschen.
A3	Brenner blockiert.	Abgastemperatursensor nicht richtig positioniert.	Abgastemperatursensor richtig ein- bauen. Siehe Seite 67
A7	Regelbetrieb gemäß Auslie- ferungszustand	Bedienteil defekt	Bedienteil austauschen.
b0	Brenner blockiert	Kurzschluss Abgastempe- ratursensor	Abgastemperatursensor prüfen.
b1	Regelbetrieb gemäß Auslie- ferungszustand	Kommunikationsfehler Bedieneinheit	Anschlüsse prüfen, ggf. Bedienein- heit austauschen.

5790660

D

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
b5	Regelbetrieb gemäß Auslie- ferungszustand	Interner Fehler	Regelung austauschen.
b7	Brenner blockiert	Fehler Codierstecker	Codierstecker einstecken oder, falls defekt, austauschen.
b8	Brenner blockiert	Unterbrechung Abgastem- peratursensor	Abgastemperatursensor prüfen.
bA	Mischer regelt auf 20 °C Vor- lauftemperatur.	Kommunikationsfehler Erweiterungssatz für Heiz- kreis 2 (mit Mischer)	Anschlüsse und Codierung Erwei- terungssatz prüfen.
bb	Mischer regelt auf 20 °C Vor- lauftemperatur.	Kommunikationsfehler Erweiterungssatz für Heiz- kreis 3 (mit Mischer)	Anschlüsse und Codierung Erwei- terungssatz prüfen.
bC	Regelbetrieb ohne Fernbe- dienung	Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitotrol Heizkreis 1 (ohne Mi- scher)	Anschlüsse, Leitung, Codier- adresse "A0" in Gruppe "Heiz- kreis" und Einstellung der Fernbe- dienung prüfen (siehe Seite 81). Bei Funk-Fernbedienungen: Ver- bindung prüfen, Fernbedienung in die Nähe des Heizkessels bringen.
bd	Regelbetrieb ohne Fernbe- dienung	Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitotrol Heizkreis 2 (mit Mischer)	Anschlüsse, Leitung, Codier- adresse " A0 " in Gruppe " Heiz- kreis " und Einstellung der Fernbe- dienung prüfen (siehe Seite 81). Bei Funk-Fernbedienungen: Ver- bindung prüfen, Fernbedienung in die Nähe des Heizkessels bringen.
bE	Regelbetrieb ohne Fernbe- dienung	Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitotrol Heizkreis 3 (mit Mischer)	Anschlüsse, Leitung, Codier- adresse " A0 " in Gruppe " Heiz- kreis " und Einstellung der Fernbe- dienung prüfen (siehe Seite 81). Bei Funk-Fernbedienungen: Ver- bindung prüfen, Fernbedienung in die Nähe des Heizkessels bringen.
bF	Regelbetrieb	Falsches Kommunikati- onsmodul LON	Kommunikationsmodul LON aus- tauschen.
C1	Regelbetrieb	Kommunikationsfehler Er- weiterung EA1	Anschlüsse prüfen.
C2	Regelbetrieb	Kommunikationsfehler So- larregelungsmodul oder Vitosolic	Solarregelungsmodul oder Vitosolic prüfen.
Cd	Regelbetrieb	Konfigurationsfehler	Codierung 95:0 einstellen.
CF	Regelbetrieb	Kommunikationsfehler Kommunikationsmodul LON	Kommunikationsmodul LON aus- tauschen.
d6	Regelbetrieb	Eingang DE1 an Erweite- rung EA1 meldet eine Stö- rung.	Fehler am betroffenen Gerät besei- tigen.
d7	Regelbetrieb	Eingang DE2 an Erweite- rung EA1 meldet eine Stö- rung.	Fehler am betroffenen Gerät besei- tigen.
d8	Regelbetrieb	Eingang DE3 an Erweite- rung EA1 meldet eine Stö- rung.	Fehler am betroffenen Gerät besei- tigen.

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
dA	Regelbetrieb ohne Raumein- fluss	Kurzschluss Raumtempe- ratursensor Heizkreis 1 (ohne Mischer)	Raumtemperatursensor Heizkreis 1 prüfen.
db	Regelbetrieb ohne Raumein- fluss	Kurzschluss Raumtempe- ratursensor Heizkreis 2 (mit Mischer)	Raumtemperatursensor Heizkreis 2 prüfen.
dC	Regelbetrieb ohne Raumein- fluss	Kurzschluss Raumtempe- ratursensor Heizkreis 3 (mit Mischer)	Raumtemperatursensor Heizkreis 3 prüfen.
dd	Regelbetrieb ohne Raumein- fluss	Unterbrechung Raumtem- peratursensor Heizkreis 1 (ohne Mischer)	Raumtemperatursensor Heizkreis 1 und Einstellung der Fernbedie- nung prüfen (siehe Seite 81)
dE	Regelbetrieb ohne Raumein- fluss	Unterbrechung Raumtem- peratursensor Heizkreis 2 (mit Mischer)	Raumtemperatursensor Heizkreis 2 und Einstellung der Fernbedie- nung prüfen (siehe Seite 81)
dF	Regelbetrieb ohne Raumein- fluss	Unterbrechung Raumtem- peratursensor Heizkreis 3 (mit Mischer)	Raumtemperatursensor Heizkreis 3 und Einstellung der Fernbedie- nung prüfen (siehe Seite 81)
E0	Regelbetrieb	Fehler externer LON-Teil- nehmer	Anschlüsse und LON-Teilnehmer prüfen.
E1	Brenner auf Störung	Ionisationsstrom während der Kalibrierung zu hoch	Abstand der Ionisationselektrode zum Flammkörper prüfen (siehe Seite 19). Bei raumluftabhängigem Betrieb hohe Staubbelastung in der Ver- brennungsluft vermeiden. Entriegelungstaste R betätigen.
E3	Brenner auf Störung	Zu geringe Wärmeab- nahme während der Kalib- rierung. Temperaturwächter hat ausgeschaltet.	Für ausreichende Wärmeabnahme sorgen. Entriegelungstaste R betätigen.
E4	Brenner blockiert	Fehler Versorgungsspan- nung 24 V	Regelung austauschen.
E5	Brenner blockiert	Fehler Flammenverstärker	Regelung austauschen.
E7	Brenner auf Störung	Ionisationsstrom während der Kalibrierung zu gering	 Ionisationselektrode prüfen: Abstand zum Flammkörper (siehe Seite 19) Verschmutzung der Elektrode Verbindungsleitung und Steckverbindungen Abgassystem prüfen, ggf. Abgasrezirkulation beseitigen. Entriegelungstaste R betätigen.

- 🕨

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
E8	Brenner auf Störung	Ionisationsstrom nicht im gültigen Bereich	 Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen, Gaskombiregler und Verbindungs- leitung prüfen. Zuordnung der Gasart prüfen (sie- he Seite 13). Ionisationselektrode prüfen: Abstand zum Flammkörper (sie- he Seite 19) Verschmutzung der Elektrode
EA	Brenner auf Störung	Ionisationsstrom während der Kalibrierung nicht im gültigen Bereich (zu große Abweichung gegenüber dem Vorgängerwert)	Abgassystem prüfen, ggf. Abgas- rezirkulation beseitigen. Bei raumluftabhängigem Betrieb hohe Staubbelastung in der Ver- brennungsluft vermeiden. Entriegelungstaste R betätigen. Nach mehreren erfolglosen Entrie- gelungsversuchen Codierstecker austauschen und Entriegelungs- taste R betätigen.
Eb	Brenner auf Störung	Wiederholter Flammen- verlust während der Kalib- rierung	Abstand der Ionisationselektrode zum Flammkörper prüfen (siehe Seite 19). Zuordnung der Gasart prüfen (sie- he Seite 13). Abgassystem prüfen, ggf. Abgas- rezirkulation beseitigen. Entriegelungstaste R betätigen.
EC	Brenner auf Störung	Parameterfehler während der Kalibrierung	Entriegelungstaste R betätigen. oder Codierstecker austauschen und dann Entriegelungstaste R betäti- gen.
Ed	Brenner auf Störung	Interner Fehler	Regelung austauschen.
EE	Brenner auf Störung	Flammensignal ist bei Brennerstart nicht vorhan- den oder zu gering.	 Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen, Gaskombiregler prüfen. Ionisationselektrode und Verbin- dungsleitung prüfen. Zündung prüfen: Verbindungsleitungen Zündbau- stein und Zündelektrode Zündelektrode Abstand und Ver- schmutzung (siehe Seite 19).
			Kondenswasserablauf prüfen. Entriegelungstaste R betätigen.

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
EF	Brenner auf Störung	Flammenverlust direkt nach Flammenbildung (während der Sicherheits- zeit).	 Gasversorgung (Gasdruck und Gasströmungswächter) prüfen. Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasre- zirkulation prüfen. Ionisationselektrode prüfen (falls erforderlich, austauschen): Abstand zum Flammkörper (sie- he Seite 19) Verschmutzung der Elektrode
	Proppor blockiart	Interner Febler	Entinegelungslasie R belatigen.
F1	Brenner auf Störung	Abgastemperaturbegren- zer hat ausgelöst.	Füllstand der Heizungsanlage prü- fen. Anlage entlüften. Entriegelungstaste R nach Abküh- len der Abgasanlage betätigen.
F2	Brenner auf Störung	Temperaturbegrenzer hat ausgelöst.	Füllstand der Heizungsanlage prü- fen. Umwälzpumpe prüfen. Anlage entlüften. Temperaturbegrenzer und Verbindungsleitungen prüfen. Entriegelungstaste R betätigen.
F3	Brenner auf Störung	Flammensignal ist beim Brennerstart bereits vor- handen.	Ionisationselektrode und Verbin- dungsleitung prüfen. Entriegelungstaste R betätigen.
F8	Brenner auf Störung	Brennstoffventil schließt verspätet.	Gaskombiregler prüfen. Beide An- steuerwege prüfen. Entriegelungstaste R betätigen.
F9	Brenner auf Störung	Gebläsedrehzahl beim Brennerstart zu niedrig	Gebläse prüfen, Verbindungslei- tungen zum Gebläse prüfen, Span- nungsversorgung am Gebläse prü- fen, Gebläseansteuerung prüfen. Entriegelungstaste R betätigen.
FA	Brenner auf Störung	Gebläsestillstand nicht er- reicht	Gebläse prüfen, Verbindungslei- tungen zum Gebläse prüfen, Ge- bläseansteuerung prüfen. Entriegelungstaste R betätigen.
FC	Brenner auf Störung	Gaskombiregler defekt oder fehlerhafte Ansteue- rung Modulationsventil oder Abgasweg versperrt	Gaskombiregler prüfen. Abgasan- lage prüfen. Entriegelungstaste R betätigen.
Fd	Brenner auf Störung und wei- terer Fehler b7 wird ange- zeigt.	Codierstecker fehlt.	Codierstecker einstecken. Entriegelungstaste R betätigen. Falls Störung nicht behoben, Regelung austauschen.
Fd	Brenner auf Störung	Fehler Feuerungsautomat	Zündelektroden und Verbindungs- leitungen prüfen. Prüfen, ob star- kes Störfeld (EMV) in der Nähe des Geräts ist. Entriegelungstaste R betätigen. Falls Störung nicht behoben, Regelung austauschen.

Störungsbehebung

Störungscodes (Fortsetzung)

Störungscode im Display	Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
FE	Brenner blockiert oder auf Störung	Codierstecker oder Grundleiterplatte defekt oder falscher Codierste- cker	Entriegelungstaste R betätigen. Falls Störung nicht behoben, Codierstecker prüfen oder Codier- stecker oder Regelung austau- schen.
FF	Brenner blockiert oder auf Störung	Interner Fehler oder Ent- riegelungstaste R blo- ckiert.	Gerät neu einschalten. Falls Gerät nicht wieder in Betrieb geht, Rege- lung austauschen.

Außentemperatursensor prüfen





- (A) Oberblech Heizkessel
- B Abdeckblech Regelungsgehäuse



- 1. Stecker "X3" von der Regelung abziehen.
- 2. Widerstand des Außentemperatursensors zwischen "X3.1" und "X3.2" am abgezogenen Stecker messen und mit Kennlinie vergleichen.
- 3. Bei starker Abweichung von der Kennlinie Adern am Sensor abklemmen. Messung direkt am Sensor wiederholen.
- **4.** Je nach Messergebnis Leitung oder Außentemperatursensor austauschen.

Speichertemperatursensor prüfen



- 1. Speichertemperatursensor Stecker 5 abziehen und Widerstand messen.
- 2. Widerstand des Sensors messen. Gemessenen Wert mit Kennlinie vergleichen.

3. Bei starker Abweichung Sensor austauschen.



Kesseltemperatursensor prüfen



Abb. 28

- **1. Kesseltemperatursensor** Stecker 3 abziehen und Widerstand messen.
- 2. Widerstand des Sensors messen. Gemessenen Wert mit Kennlinie vergleichen.

Kesseltemperatursensor prüfen (Fortsetzung)



Abgastemperatursensor prüfen

Bei Überschreiten der zulässigen Abgastemperatur verriegelt der Abgastemperatursensor das Gerät. Verriegelung nach Abkühlen der Abgasanlage durch Betätigen des Entriegelungstaste **R** aufheben.



Abb. 30

3. Bei starker Abweichung Sensor austauschen.

1. Leitungen am Abgastemperatursensor (A) abzie-

hen.

Abgastemperatursensor prüfen (Fortsetzung)



Störung bei Erstinbetriebnahme (Fehler A3)

Die Regelung prüft bei Erstinbetriebnahme die korrekte Platzierung des Abgastemperatursensors. Falls die Inbetriebnahme abgebrochen wird und Fehlermeldung A3 angezeigt wird:

1. Prüfen, ob der Abgastemperatursensor richtig eingesteckt ist. Siehe vorhergehende Abbildung.

Temperaturbegrenzer prüfen

Falls sich nach einer Störabschaltung der Gasfeuerungsautomat nicht entriegeln lässt, obwohl die Kesselwassertemperatur unterhalb von ca. 85 °C liegt, folgende Prüfung durchführen:

Abb. 32

- 2. Widerstand des Sensors messen. Gemessenen Wert mit Kennlinie vergleichen.
- 3. Bei starker Abweichung Sensor austauschen.

- Falls erforderlich, Lage des Abgastemperatursensors korrigieren oder defekten Abgastemperatursensor austauschen.
- Entriegelungstaste R drücken und Inbetriebnahme wiederholen. Die Prüfung wird solange wiederholt, bis sie erfolgreich abgeschlossen ist.
- 1. Leitungen des Temperaturbegrenzers 47 abziehen.
- 2. Durchgang des Temperaturbegrenzers mit einem Multimeter prüfen.
- 3. Defekten Temperaturbegrenzer ausbauen.
- 4. Neuen Temperaturbegrenzer mit Wärmeleitpaste bestreichen und einbauen.
- Nach Inbetriebnahme Entriegelungstaste R an der Regelung drücken.

Instandhaltung

Sicherung prüfen



Abb. 33

- 1. Netzspannung ausschalten.
- **2.** Oberblech A und Abdeckung B abbauen.
- **3.** Sicherung F1 prüfen. Ggf. austauschen (siehe Anschluss-Schema Abb. 50 Seite 83).

Gefahr

/!\

- Falsche oder nicht ordnungsgemäß eingebaute Sicherungen können zu erhöhter Brandgefahr führen.
 - Sicherungen ohne Kraftaufwand einsetzen. Sicherungen korrekt positionieren.
 - Nur baugleiche Typen mit der angegebenen Auslösecharakteristik verwenden.

Erweiterungssatz Mischer

Einstellung Drehschalter S1 prüfen

Der Drehschalter auf der Leiterplatte des Erweiterungssatzes definiert die Zuordnung zum jeweiligen Heizkreis.

Heizkreis	Einstellung Dreh- schalter S1
Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2)	
Heizkreis mit Mischer M3 (Heizkreis 3)	

Erweiterungssatz Mischer (Fortsetzung)

Drehrichtung des Mischer-Motors prüfen

Nach dem Einschalten führt das Gerät einen Eigentest durch. Dabei wird der Mischer auf- und wieder zugefahren.

Hinweis

Der Mischer-Motor kann auch über den Aktorentest in Bewegung gesetzt werden (siehe Kapitel "Ausgänge prüfen").

Während des Eigentests die Drehrichtung des Mischer-Motors beobachten.

Danach den Mischer von Hand in Stellung "Auf" bringen.

Der Vorlauftemperatursensor muss jetzt eine höhere Temperatur erfassen. Falls die Temperatur sinkt, ist entweder die Drehrichtung des Motors falsch oder der Mischereinsatz falsch eingebaut.



Drehrichtung des Mischer-Motors ändern (falls erforderlich)



Vorlauftemperatursensor prüfen



Vitotronic 200-H prüfen (Zubehör)

Die Vitotronic 200-H ist über die LON-Verbindungsleitung mit der Regelung verbunden. Zur Prüfung der Verbindung Teilnehmer-Check an der Regelung des Heizkessels durchführen (siehe ab Seite 28).

1. Obere Gehäuseabdeckung des Erweiterungssatzes abbauen.



Gefahr

Ein Stromschlag kann lebensbedrohend sein.

Vor Öffnen des Geräts Netzspannung ausschalten, z. B. an der Sicherung oder einem Hauptschalter.

- 2. An Stecker 52 die Adern an den Klemmen " und "**▼**" tauschen.
- 3. Gehäuseabdeckung wieder anbauen.
- 1. Stecker 2 (Vorlauftemperatursensor) abziehen.
- 2. Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie vergleichen. Bei starker Abweichung Sensor austauschen.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb



Abb. 36

Heizbetrieb

Durch die Regelung wird eine Kesselwasser-Solltemperatur ermittelt in Abhängigkeit von der Außentemperatur oder Raumtemperatur (bei Anschluss einer raumtemperaturgeführten Fernbedienung) und von Neigung/Niveau der Heizkennlinie.

Der ermittelte Kesselwassertemperatur-Sollwert wird zum Brennersteuergerät übertragen. Das Brennersteuergerät ermittelt aus Kesselwassertemperatur-Sollund -Istwert den Modulationsgrad und steuert dementsprechend den Brenner.

Warmwasserbereitung

Wenn in der Speicherfreigabezeit die Speichertemperatur 2,5 K unter dem Speichertemperatur-Sollwert liegt, werden Brenner und Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung eingeschaltet.

Die Kesselwassertemperatur wird durch den elektron-

ischen Temperaturwächter im Brennersteuergerät

begrenzt.

Der Kesselwassertemperatur-Sollwert liegt im Auslieferungszustand 20 K über dem Speichertemperatur-Sollwert (einstellbar in Codieradresse "60"). Wenn der Trinkwasserpeichertemperatur-Istwert den Speichertemperatur-Sollwert um 2,5 K übersteigt, wird der Brenner ausgeschaltet und der Nachlauf der Umwälzpumpe aktiv.

Zusatzaufheizung Trinkwasser

Die Funktion wird aktiviert, indem über Parameter/ Codieradresse 58 in Gruppe **"Warmwasser"** ein zweiter Trinkwassertemperatur-Sollwert vorgegeben und die 4. Warmwasser-Zeitphase für die Trinkwassererwärmung aktiviert wird. Die Zusatzaufheizung erfolgt während der in dieser Zeitphase eingestellten Zeiträume.

Verbindungsleitung Vitoconnect 100 (Zubehör) anschließen



Vitoconnect 100 montieren



Montage- und Inbetriebnahmeanleitung "Vitoconnect 100"
Interne Erweiterungen (Zubehör)

Interne Erweiterung H1



Abb. 38

Die interne Erweiterung wird in das Regelungsgehäuse eingebaut.

- An den Relaisausgang "A1" kann eine Sammelstörmeldung angeschlossen werden.
- An Anschluss 53 kann ein externes Sicherheitsventil angeschlossen werden.

Interne Erweiterungen (Zubehör) (Fortsetzung)

Interne Erweiterung H2



Abb. 39

Die interne Erweiterung wird in das Regelungsgehäuse eingebaut.

- An den Relaisausgang "A1" kann eine Sammelstörmeldung angeschlossen werden.
- Über Anschluss 157 kann ein Abluftgerät abgeschaltet werden, wenn der Brenner startet.

Externe Erweiterung (Zubehör)

Erweiterung EA1



0 - 10 V 0 - 10 V Eingang

Digitale Dateneingänge DE1 bis DE3

Folgende Funktionen können alternativ angeschlossen werden:

- Externe Betriebprogramm-Umschaltung f
 ür je einen Heizkreis
- Externes Sperren
- Externes Sperren mit Störmeldeeingang
- Externe Anforderung mit Mindestkesselwassertemperatur
- Störmeldeeingang
- Kurzzeitbetrieb der Trinkwasserzirkulationspumpe

Die aufgeschalteten Kontakte müssen der Schutzklasse II entsprechen.

40	Netzanschluss
40 A	Netzanschluss für weiteres Zubehör
157	Sammelstörmeldung/Zubringerpumpe/Trink-
	wasserzirkulationspumpe (potenzialfrei)
145	KM-BUS

Funktionszuordnung der Eingänge

Die Funktion der Eingänge wird über Codierungen an der Regelung des Heizkessels gewählt:

- DE1: Codierung 3A
- DE2: Codierung 3b
- DE3: Codierung 3C

Zuordnung Funktion Betriebprogramm-Umschaltung zu den Heizkreisen

Die Zuordnung der Funktion Betriebprogramm-Umschaltung für den jeweiligen Heizkreis wird über Codierung d8 an der Regelung des Heizkessels gewählt:

- Umschaltung über Eingang DE1: Codierung d8:1
- Umschaltung über Eingang DE2: Codierung d8:2
- Umschaltung über Eingang DE3: Codierung d8:3

Die Wirkung der Betriebprogramm-Umschaltung wird über Codierung d5 gewählt.

Externe Erweiterung (Zubehör) (Fortsetzung)

Die Zeitdauer der Umschaltung wird über Codierung F2 eingestellt.

Wirkung der Funktion Externes Sperren auf die Pumpen

Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codierung d6 gewählt.

Die Wirkung auf eine Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird in Codierung 5E gewählt.

Wirkung der Funktion Externe Anforderung auf die Pumpen

Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codierung d7 gewählt.

Die Wirkung auf eine Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird in Codierung 5F gewählt.

Laufzeit der Trinkwasserzirkulationspumpe bei Kurzzeitbetrieb

Die Laufzeit wird in Codierung 3d eingestellt.

Analoger Eingang 0 - 10 V

Die 0 - 10 V-Aufschaltung bewirkt einen zusätzlichen Kesselwassertemperatur-Sollwert:

Regelungsfunktionen

Externe Betriebsprogramm-Umschaltung

Die Funktion "Externe Betriebsprogramm-Umschaltung" wird über die Erweiterung EA1 realisiert. An der Erweiterung EA1 stehen 3 Eingänge (DE1 bis DE3) zur Verfügung. Trinkwasserzirkulationspumpe oder
 Störmeldeeinrichtung

0 - 1 V wird als "keine Vorgabe für Kesselwassertem-

Folgende Funktionen können an Ausgang [157] ange-

peratur-Sollwert" gewertet.

≙ Sollwert 10 °C

≙ Sollwert 100 °C

Zubringerpumpe zu Unterstation

1 V

10 V

oder

Ausgang 157

schlossen werden:

Störmeldeeinrichtung

Hinweis zur Trinkwasserzirkulationspumpe

Trinkwasserzirkulationspumpen mit eigenständigen Funktionen direkt an 230 V~ anschließen.

Funktionszuordnung

Die Funktion des Ausgangs 157 wird über Codierung 36 an der Regelung des Heizkessels gewählt.

Die Funktion wird über folgende Codierungen gewählt:

5790660

Betriebsprogramm-Umschaltung	Codierung
Eingang DE1	3A:1
Eingang DE2	3b:1
Eingang DE3	3C:1

Die Zuordnung der Funktion Betriebprogramm-Umschaltung für den jeweiligen Heizkreis wird über Codierung d8 an der Regelung des Heizkessels gewählt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	Codierung
Umschaltung über Eingang DE1	d8:1
Umschaltung über Eingang DE2	d8:2
Umschaltung über Eingang DE3	d8:3

In welche Richtung die Betriebsprogramm-Umschaltung erfolgt wird in Codieradresse "d5" eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	Codierung
Umschaltung in Richtung "dauernd Reduziert" oder "dauernd Abschaltbetrieb" (je nach eingestelltem Sollwert)	d5:0
Umschaltung in Richtung "dauernd Heizbetrieb"	d5:1

Die Dauer der Betriebsprogramm-Umschaltung wird in Codieradresse "F2" eingestellt:

Betriebsprogramm-Umschaltung	Codierung
Keine Betriebsprogramm-Umschaltung	F2:0
Dauer der Betriebsprogramm-Umschaltung 1 bis 12 h	F2:1 bis F2:12

Die Betriebsprogramm-Umschaltung bleibt so lange aktiv, wie der Kontakt geschlossen ist, min. jedoch so lange wie die in Codieradresse "F2" eingestellte Zeitvorgabe.

Externes Sperren

Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner ausgeschaltet. Die Heizkreispumpe und (falls vorhanden) die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung werden entsprechend der eingestellten Codierung geschaltet. Der externe Anschluss wird über einen potenzialfreien Kontakt geschaltet.

Anschlussmöglichkeiten:

- Stecker 96
- Erweiterung EA1 (Zubehör)

Stecker 96

- Die Funktion wird über die Codierungen "4b:2 "in Gruppe "Allgemein"/1 gewählt.
- Die Wirkung auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird in Codierung "5E" "Warmwasser"/3 gewählt.
- Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codierung "d6" "Heizkreis" gewählt.

Erweiterung EA1

Realisierung der Funktionen "externes Sperren" und "externes Sperren und Störmeldeeingang" über die Erweiterung EA1. An der Erweiterung EA1 stehen 3 Eingänge (DE1 bis DE3) zur Verfügung. Die Funktion wird über folgende Codierungen gewählt:

Externes Sperren	Codierung
Eingang DE1	3A:3
Eingang DE2	3b:3
Eingang DE3	3C:3

Externes Sperren und Störmeldeeingang	Codierung
Eingang DE1	3A:4
Eingang DE2	3b:4
Eingang DE3	3C:4

Externes Anfordern

Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner lastabhängig betrieben. Das Kesselwasser wird auf den in Codieradresse "9b" in Gruppe **"Allgemein"/1** eingestellten Sollwert aufgeheizt. Die Begrenzung der Kesselwassertemperatur erfolgt durch diesen Sollwert und die elektronische Maximalbegrenzung (Codieradresse "06" in Gruppe **"Kessel"/2**).

Der externe Anschluss wird über einen potenzialfreien Kontakt geschaltet.

Anschlussmöglichkeiten:

- Stecker 96
- Erweiterung EA1 (Zubehör)

Stecker 96

- Die Funktion wird über die Codierungen 4b:1 in Gruppe "Allgemein"/1 gewählt.
- Die Wirkung auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird in Codierung 5F in Gruppe "Warmwasser"/3 gewählt.
- Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codierung "d7" Gruppe "Heizkreis" gewählt.

Erweiterung EA1

Realisierung der Funktion "Externes Anfordern" über die Erweiterung EA1. An der Erweiterung EA1 stehen 3 Eingänge (DE1 bis DE3) zur Verfügung. Die Funktion wird über folgende Codierungen gewählt:

Externes Anfordern	Codierung
Eingang DE1	3A:2
Eingang DE2	3b:2
Eingang DE3	3C:2

- Die Wirkung auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird in Codierung 5F in Gruppe "Warmwasser"/3 gewählt.
- Die Wirkung auf die jeweilige Heizkreispumpe wird in Codierung "d7" Gruppe "Heizkreis" gewählt.
- Der Mindestkesselwassertemperatur-Sollwert bei ext. Anforderung wird in Codieradresse "9b" eingestellt.

Estrichtrocknung

Die Funktion Estrichtrocknung ermöglicht die Trocknung von Estrichen. Dazu müssen die Angaben des Estrich-Herstellers berücksichtigt werden.

Bei aktivierter Estrichtrocknung wird die Heizkreispumpe des Heizkreises mit Mischer eingeschaltet und die Vorlauftemperatur auf dem eingestellten Profil gehalten. Nach Beendigung (30 Tage) wird der Heizkreis mit Mischer automatisch mit den eingestellten Parametern geregelt.

EN 1264 beachten. Das vom Heizungsfachmann zu erstellende Protokoll muss folgende Angaben zum Aufheizen enthalten:

Temperaturprofil 1: (nach EN 1264-4) Codierung "F1:1"



- Aufheizdaten mit den jeweiligen Vorlauftemperaturen
- Erreichte max. Vorlauftemperatur

 Betriebszustand und Außentemperatur bei Übergabe Verschiedene Temperaturprofile sind über die Codieradresse "F1"einstellbar.

Nach Stromausfall oder Ausschalten der Regelung wird die Funktion weiter fortgesetzt. Falls die Estrichtrocknung beendet ist oder die Codierung "F1:0" manuell eingestellt wird, wird "Heizen und Warmwasser" eingeschaltet.

Funktioner

Temperaturprofil 2: (nach ZV Parkett- und Fußbodentechnik) Codierung "F1:2"



Temperaturprofil 3 (nach ÖNORM): Codierung "F1:3"



Temperaturprofil 4: Codierung "F1:4"



Temperaturprofil 5: Codierung "F1:5"



Temperaturprofil 6: Codierung "F1:6"





Abb. 47

Anhebung der reduzierten Raumtemperatur

Beim Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur kann der reduzierte Raumtemperatur-Sollwert in Abhängigkeit von der Außentemperatur automatisch angehoben werden. Die Temperaturanhebung erfolgt gemäß der eingestellten Heizkennlinie und max. bis zum normalen Raumtemperatur-Sollwert.

Beispiel mit den Einstellungen im Auslieferungszustand

Abb. 48

- (A) Heizkennlinie für Betrieb mit normaler Raumtemperatur
- B Heizkennlinie f
 ür Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur

Verkürzung der Aufheizzeit

Beim Übergang vom Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur in den Betrieb mit normaler Raumtemperatur wird die Kesselwasser- oder Vorlauftemperatur entsprechend der eingestellten Heizkennlinie erhöht. Die Erhöhung der Kesselwasser- oder Vorlauftemperatur kann automatisch gesteigert werden. Der Wert und die Zeitdauer für die zusätzliche Erhöhung des Kesselwasser- oder Vorlauftemperatur-Sollwerts wird in den Codieradressen "FA" und "Fb" eingestellt.

Die Grenzwerte der Außentemperatur für Beginn und Ende der Temperaturanhebung sind in den Codieradressen "F8" und "F9" einstellbar.

Beispiel mit den Einstellungen im Auslieferungszustand



- A Beginn des Betriebs mit normaler Raumtemperatur
 B Kesselwasser- oder Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend eingestellter Heizkennlinie
- C Kesselwasser- oder Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend Codieradresse "FA": 50 °C + 20 % = 60 °C
- Zeitdauer des Betriebs mit erhöhtem Kesselwasser- oder Vorlauftemperatur-Sollwert entsprechend Codieradresse "Fb":
 60 min

Zuordnung der Heizkreise an der Fernbedienung

Die Zuordnung der Heizkreise muss bei der Inbetriebnahme an der Vitotrol konfiguriert werden.

Heizkreis	Konfigurierung Vitotrol	
	200-A/200-RF	300-A
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis ohne Mischer A1.	H 1	HK 1
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis mit Mischer M2.	H 2	HK 2
Fernbedienung wirkt auf Heizkreis mit Mischer M3.	H 3	HK 3

- Der Vitotrol 200-A/200-RF kann 1 Heizkreis zugeordnet werden.
- Der Vitotrol 300-A können bis zu 3 Heizkreise zugeordnet werden.
- Max. 2 Fernbedienungen können an der Regelung angeschlossen werden.
- Falls die Zuordnung eines Heizkreises nachträglich wieder rückgängig gemacht wird, Parameter/Codieradresse A0 für diesen Heizkreis wieder auf den Wert 0 stellen (Störungsmeldung bC, bd, bE).

Elektronische Verbrennungsregelung

Die elektronische Verbrennungsregelung nutzt den physikalischen Zusammenhang zwischen der Höhe des Ionisationsstroms und der Luftzahl λ. Bei allen Gasqualitäten stellt sich bei Luftzahl 1 der maximale Ionisationsstrom ein.

Das Ionisationssignal wird von der Verbrennungsregelung ausgewertet und die Luftzahl wird auf einen Wert zwischen λ =1,24 bis 1,44 einreguliert. In diesem Bereich ergibt sich eine optimale Verbrennungsqualität. Die elektronische Gasarmatur regelt danach je nach vorliegender Gasqualität die erforderliche Gasmenge.

Zur Kontrolle der Verbrennungsqualität wird der CO2-Gehalt oder der O₂-Gehalt des Abgases gemessen. Mit den gemessenen Werten wird die vorliegende Luftzahl ermittelt. Das Verhältnis zwischen CO2- oder O2-Gehalt und Luftzahl λ ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Luftzahl λ	O ₂ -Gehalt (%)	CO ₂ -Gehalt (%) bei	CO ₂ -Gehalt (%) bei	CO ₂ -Gehalt (%) bei
		Erdgas E	Erdgas LL	Flüssiggas P
1,20	3,8	9,6	9,2	11,3
1,24	4,4	9,2	9,1	10,9
1,27	4,9	9,0	8,9	10,6
1,30	5,3	8,7	8,6	10,3
1,34	5,7	8,5	8,4	10,0
1,37	6,1	8,3	8,2	9,8
1,40	6,5	8,1	8,0	9,6
1,44	6,9	7,8	7,7	9,3
1,48	7,3	7,6	7,5	9,0

Luftzahl λ– CO₂- /O₂-Gehalt

Für eine optimale Verbrennungsregelung kalibriert sich das System zyklisch oder nach einer Spannungsunterbrechung (Außerbetriebnahme) selbsttätig. Dabei wird die Verbrennung kurzzeitig auf max. Ionisationsstrom einreguliert (entspricht Luftzahl λ=1). Das selbsttätige Kalibrieren wird kurz nach dem Brennerstart durchgeführt und dauert ca. 5 s. Dabei können kurzzeitig erhöhte CO-Emissionen auftreten.

Anschluss-Schema intern



Abb. 50

- 20 Heizkreispumpe A1
- 28 Trinkwasserzirkulationspumpe
- A1 Grundleiterplatte
- A3 Bedienteil Vitotronic 200 KW6A
- A5 Anschlusserweiterung SA104A10

- A6 Codierstecker
- A7 Adapter
- A8 Kommunikationsmodul LON
- A9 Interne Erweiterung SA100B10 (Zubehör) H1 oder H2

Anschluss-Schema intern (Fortsetzung)





A1	Grundleiterplatte
3	Kesseltemperatursensor
11/11A	Ionisationsüberwachung
15	Abgastemperatursensor
47	Temperaturbegrenzer

54	
100	A
190	
X2	

- Zündeinheit
- A Ansteuerung Gebläsemotor
- Modulationsspule
- Anschlusserweiterung



Abb. 52

- A1 Grundleiterplatte
- A2 Schaltnetzteil
- A3 Bedienteil/Optolink
- A4 Feuerungsautomat
- A5 Codierstecker
- A6 Anschlussadapter
- A7 Kommunikationsmodul LON (Vitotronic 200)
- A8 Interne Erweiterung H1 (Zubehör)
- S1 Netzschalter
- S2 Entriegelungstaste
- 1 Außentemperatursensor

- 2 Vorlauftemperatursensor
- 5 Speichertemperatursensor
- 21 Umwälzpumpe zur Speicherbeladung
- 35 Magnetventil
- 40 Netzanschluss
- 96 Netz Zubehör Externes Sperren
- Externes Anfordern
- 145 KM-BUS

Anforderungen

Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit

Hinweis

Die Einhaltung der folgend genannten Anforderungen ist Voraussetzung unserer Gewährleistungsverpflichtungen.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Wasserund Kesselsteinschäden.

Vermeidung von Schäden durch Steinbildung

Es muss vermieden werden, dass sich Steinbelag (Kalziumcarbonat) übermäßig an den Heizflächen anlagert. Für Heizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C gilt die VDI-Richtlinie 2035 Blatt 1 "Vermeidung von Schäden in Warmwasser-Heizungsanlagen Steinbildung in Trinkwassererwärmungs- und Warmwasser-Heizungsanlagen" mit folgenden Richtwerten. Siehe Erläuterungen im Originaltext der Richtlinie.

Gesamtheizleistung kW	Summe Erdalkalien mol/m ³	Gesamthärte °dH
≤ 50	≤ 3,0	≤ 16,8
> 50 bis ≤ 200	≤ 2,0	≤ 11,2
> 200 bis ≤ 600	≤ 1,5	≤ 8,4
> 600	< 0,02	< 0,11

Bei den Richtwerten wird von folgenden Voraussetzungen ausgegangen:

- Die Summe des gesamten Füll- und Ergänzungswassers während der Lebensdauer der Anlage überschreitet nicht das Dreifache des Wasserinhalts der Heizungsanlage.
- Das spezifische Anlagenvolumen ist geringer als 20 l/kW Heizleistung. Bei Mehrkesselanlagen ist dabei die Leistung des kleinsten Heizkessels einzusetzen.
- Alle Maßnahmen zur Vermeidung wasserseitiger Korrosion nach VDI 2035 Blatt 2 sind getroffen worden.

Bei Heizungsanlagen mit folgenden Gegebenheiten ist das Füll- und Ergänzungswasser zu enthärten:

- Die Summe der Erdalkalien im Füll- und Ergänzungswasser liegt über dem Richtwert.
- Höhere Füll- und Ergänzungswassermengen sind zu erwarten.
- Das spezifische Anlagenvolumen ist höher als 20 l/kW Heizleistung. Bei Mehrkesselanlagen ist dabei die Leistung des kleinsten Heizkessels einzusetzen.
- Bei Anlagen > 50 kW zur Erfassung der Füll- und Ergänzungswassermenge ein Wasserzähler einbauen. Die eingefüllten Wassermengen und die Wasserhärte in die Wartungs-Checklisten der Heizkessel eintragen.
- Bei Anlagen mit einem spezifischen Anlagenvolumen höher als 20 l/kW Heizleistung sind die Anforderungen der nächst höheren Gruppe der Gesamtheizleistung (gemäß Tabelle) anzuwenden. Bei Mehrkesselanlagen ist dabei die Leistung des kleinsten Heizkessels einzusetzen. Bei gravierenden Überschreitungen (> 50 l/kW) ist auf Summe der Erdalkalien ≤ 0,02 mol/m³ zu enthärten.

Betriebshinweise:

- Bei Erweiterungs- und Reparaturarbeiten nur die unbedingt erforderlichen Netzabschnitte entleeren.
- Filter, Schmutzfänger oder sonstige Abschlämmoder Abscheidevorrichtungen im Heizwasserkreislauf nach Erst- oder Neuinstallation öfter prüfen, reinigen und betätigen. Später nach Bedarf in Abhängigkeit der Wasseraufbereitung (z. B. Härtefällung) prüfen und warten.
- Falls die Heizungsanlage mit vollenthärtetem Wasser befüllt wird, sind bei der Inbetriebnahme keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Falls die Heizungsanlage nicht mit vollenthärtetem Wasser, sondern mit Wasser gemäß den Anforderungen in obenstehender Tabelle befüllt wird, ist bei der Inbetriebnahme Folgendes zusätzlich zu beachten:
- Die Inbetriebnahme einer Anlage soll stufenweise bei hohem Heizwasserdurchfluss erfolgen, beginnend mit der geringsten Leistung des Heizkessels. Damit wird eine örtliche Konzentration der Kalkablagerungen auf den Heizflächen des Wärmeerzeugers vermieden.
- Bei Mehrkesselanlagen sollen alle Heizkessel gleichzeitig in Betrieb genommen werden, damit die gesamte Kalkmenge nicht auf die Wärmeübertragungsfläche nur eines Heizkessels ausfällt.
- Falls wasserseitige Maßnahmen erforderlich sind, muss schon die Erstbefüllung der Heizungsanlage zur Inbetriebnahme mit aufbereitetem Wasser erfolgen. Dies gilt auch für jede Neubefüllung z. B. nach Reparaturen oder Anlagenerweiterungen und für alle Ergänzungswassermengen.

Bei Beachtung dieser Hinweise wird die Bildung von Kalkablagerungen auf den Heizflächen minimiert.

Anforderungen (Fortsetzung)

Durch Nichtbeachtung der VDI-Richtlinie 2035 können schädliche Kalkablagerungen entstehen. Eine verminderte Lebensdauer der eingebauten Heizgeräte ist dann oft bereits eingetreten. Die Entfernung der Kalkablagerungen kann eine Option zur Wiederherstellung der Betriebstauglichkeit sein.

Diese Maßnahme ist durch einen Fachbetrieb auszuführen. Die Heizungsanlage ist vor Neuinbetriebnahme auf Schäden zu untersuchen. Um eine erneute übermäßige Bildung von Steinbelag zu vermeiden, müssen die fehlerhaften Betriebsparameter korrigiert werden.

Vermeidung von Schäden durch wasserseitige Korrosion

Die heizwasserseitige Korrosionsbeständigkeit der in Heizungsanlagen und Wärmeerzeugern eingesetzten Eisenwerkstoffe beruht auf der Abwesenheit von Sauerstoff im Heizwasser. Der Sauerstoff, der bei Erstund Nachfüllungen mit Wasser in die Heizungsanlage gelangt, reagiert ohne Schäden zu verursachen mit den Werkstoffen der Anlage.

Die charakteristische Schwarzfärbung des Wassers nach einiger Betriebszeit zeigt an, dass hier kein freier Sauerstoff mehr vorhanden ist. Wir empfehlen gemäß den Technischen Regeln, insbesondere der VDI-Richtlinie 2035-2, die Heizungsanlage so auszulegen und zu betreiben, dass der ständige Zutritt von Sauerstoff in das Heizwasser nicht möglich ist.

Der Zutritt von Sauerstoff während des Betriebs kann erfolgen:

- Über durchströmte offene Ausdehnungsgefäße
- Durch Unterdruck in der Anlage
- Über gasdurchlässige Bauteile

Geschlossene Anlagen, z. B. mit Ausdehnungsgefäß, bieten bei richtiger Größe und richtigem Systemdruck einen guten Schutz vor dem Eindringen von Sauerstoff aus der Luft. Der Druck muss an jeder Stelle der Heizungsanlage, auch an der Saugseite der Pumpe, und bei jedem Betriebszustand über dem Druck der umgebenden Atmosphäre liegen. Der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes min. bei der jährlichen Wartung prüfen. Den Einsatz von gasdurchlässigen Bauteilen vermeiden, z. B. diffusionsoffene Kunststoffleitungen in Fußbodenheizungen. Falls sie doch verwendet werden, ist eine Systemtrennung vorzusehen. Diese Systemtrennung muss das durch die Kunststoffrohre fließende Wasser durch einen Wärmetauscher aus korrosionsbeständigem Material von den anderen Heizkreisen, z. B. vom Wärmeerzeuger, trennen. Bei einer korrosionstechnisch geschlossenen Warmwasser-Heizungsanlage, bei der die vorgenannten Punkte berücksichtigt wurden, sind zusätzliche Korrosionsschutzmaßnahmen nicht erforderlich. Falls jedoch die Gefahr des Sauerstoffeinbruchs besteht, sind zusätzliche Schutzmaßnahmen durchzuführen, z. B. durch Zugabe von Sauerstoffbindemittel Natriumsulfit (5 bis 10 mg/l im Überschuss). Der pH-Wert des Heizwassers soll 8,2 bis 9,5 betragen. Falls Bauteile aus Aluminium vorhanden sind, gelten davon abweichende Bedingungen.

Falls Chemikalien zum Korrosionsschutz eingesetzt werden, empfehlen wir, sich die Unbedenklichkeit der Zusätze gegenüber den Kesselwerkstoffen und den Werkstoffen der anderen Bauteile vom Hersteller der Chemikalien bescheinigen zu lassen. Bei Fragen zur Wasseraufbereitung an einen Fachbetrieb wenden. Weitere detaillierte Angaben sind in der VDI-Richtlinie 2035-2 und EN 14868 zu finden.

Protokolle

Zählerstand	Füll- und Er-	Gesamtwas-	Gesar	nthärte	pH-Wert	Datum
	gänzungswas- ser	sermenge	Speisewas- ser	Kesselwas- ser		
m ³	m ³	m³				

Einstell- und Messwerte

Einstell- und Messwerte		Sollwert	Erstinbetrieb- nahme	Wartung/Service
	am			
	durch			
Ruhedruck	mbar kPa	≤ 57,5 ≤ 5,75		
Anschlussdruck (Fließdruck)				
🗌 bei Erdgas E	mbar kPa	17,4-25 1,74-2,5		
🗌 bei Erdgas LL	mbar kPa	17,4-25 1,74-2,5		
🗌 bei Flüssiggas	mbar kPa	42,5-57,5 4,25-5,75		
Gasart ankreuzen				
Kohlendioxidgehalt CO ₂				
bei Erdgas E und LL				
 bei unterer Wärmeleistung 	Vol%	7,7-9,2		
 bei oberer Wärmeleistung 	Vol%	7,7-9,2		
bei Flüssigas				
 bei unterer Wärmeleistung 	Vol%	9,3-10,9		
 bei oberer Wärmeleistung 	Vol%	9,3-10,9		
Sauerstoffgehalt O ₂				
 bei unterer Wärmeleistung 	Vol%	4,4-6,9		
 bei oberer Wärmeleistung 	Vol%	4,4-6,9		
Kohlenmonoxidgehalt CO				
 bei unterer Wärmeleistung 	ррт	< 60		
 bei oberer Wärmeleistung 	ррт	< 60		

Technische Daten

Gas-Heizkessel, Art B und C

Nenn-Wärmeleistungsbe- reich							
T _V /T _R = 50/30 °C	kW	2,6 bis 13	2,6 bis 19	5,2 bis 26	7 bis 35	12 bis 45	12 bis 60
T _V /T _R = 80/60 °C	kW	2,4 bis 12,0	2,4 bis 17,5	4,7 bis 24,0	6,3 bis 32,3	10,9 bis 41,6	10,9 bis 55,5
Nenn-Wärmebelastung	kW	2,5 bis 16,7	2,5 bis 17,9	4,9 bis 24,5	6,6 bis 33	11,3 bis 42,5	11,3 bis 56,6
Produkt-ID-Nummer			1	CE-008	5BN0570		
Kategorie		II _{2N3P}					
Gasanschlussdruck	mbar	20	20	20	20	20	20
Max. zul. Gasanschluss- druck ^{*2}	mbar	50	50	50	50	50	50
Anschlusswerte Bezogen auf die max. Belas- tung mit							
 Erdgas E 	m³/h	1,30	1,90	2,61	3,52	4,47	5,95
 Erdgas LL 	m³/h	1,51	2,20	3,04	4,10	5,19	6,91
Flüssiggas	kg/h	0,95	1,39	1,93	2,60	3,34	4,45
Elektrische Leistungsauf- nahme (im Auslieferungszustand)	W	30	30	37	56	68	115
Nennspannung			1	23	0 V		,
Nennfrequenz				50	Hz		
Nennstrom				6	А		
Schutzklasse					l		
Vorsicherung			max. 16 A				
Zulässige Umgebungstempe- ratur							
 Betrieb 		0 bis +40 °C					
Lagerung und Transport		-20 bis +65 °C					
Einstellung elektronischer Temperaturwächter		00 °C					
Einstellung Temperaturbegren zer	-	110 °C (fest)					
Energieeffizienzklasse					A		

Hinweis

Anschlusswerte dienen nur der Dokumentation (z. B. im Gasantrag) oder zur überschlägigen, volumetrischen Ergänzungsprüfung der Einstellung. Wegen der werkseitigen Einstellung dürfen die Gasdrücke nicht abweichend von diesen Angaben verändert werden. Bezug: 15 °C, 1013 mbar

5790660

^{*2} Falls der Gasanschlussdruck über dem max. zul. Gasanschlussdruck liegt, muss ein separater Gasdruckregler der Heizungsanlage vorgeschaltet werden.

Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung

Viessmann Produkte sind recyclingfähig. Komponenten und Betriebsstoffe der Anlage gehören nicht in den Hausmüll.

Zur Außerbetriebnahme die Anlage spannungsfrei schalten und die Komponenten ggf. abkühlen lassen. Alle Komponenten müssen fachgerecht entsorgt werden. **DE:** Wir empfehlen, das von Viessmann organisierte Entsorgungssystem zu nutzen. Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle entsorgt werden. Weitere Informationen halten die Viessmann Niederlassungen bereit.

Konformitätserklärung

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien und den ergänzenden nationalen Anforderungen entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung ist mit Hilfe der Herstell-Nr. unter folgender Internetadresse zu finden:

- DE: www.viessmann.de/eu-conformity
- AT: www.viessmann.at/eu-conformity
- CH: www.viessmann.ch/eu-conformity-de oder

www.viessmann.ch/eu-conformity-fr

5790660

Herstellerbescheinigung gemäß 1. BlmSchV

Wir, die Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, bestätigen, dass das Produkt Vitocrossal 300 die nach 1. BImSchV § 6 geforderten NO_x -Grenzwerte einhält.

Allendorf, den 1. Februar 2018

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ppa. Reiner Jansen Leiter Strategisches Qualitätsmanagement

Stichwortverzeichnis

Α

Abaaatamparaturaanaar	67
Abyastemperatursensor	07
Aktorentest	
Anforderungen an das Kesselwasser	86
Anlage füllen	10
Anschlussdruck	14
Anschluss-Schema	
– extern	85
- intern	83
Aufheizzeit	80
Ausblenden einer Störungsanzeige	58
Ausdehnungsgefäß	
Außentemperatursensor	65
Außerbetriebnahme	91

В

Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Betriebsdaten abfragen	55
Betriebsprogramm-Umschaltung	76
Betriebszustände abfragen	55
Brenner	
- ausbauen	17
- einbauen	24
Brennkammer reinigen	20

С	
Codierebene 1	
– Allgemein	31
- aufrufen	31
– Heizkreis	35
– Kessel	32
- Solar	34
- Warmwasser	33
Codierebene 2	
– Allgemein	39
– aufrufen	
– Heizkreis	50
– Kessel	44
- Warmwasser	45
Codierungen zurücksetzen	31, 39

D

Datum einstellen	11
Dichtheitsprüfung AZ-System	16
Dichtungen prüfen	22
Drehrichtung Mischer-Motor	
– ändern	70
– prüfen	70

F

5790660

Elektronische Verbrennungsregelung
Entsorgung91
Erweiterung
– EA1
– intern H173
– intern H274
Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer
Estrichtrocknung78
Externes Anfordern
Externes Sperren77

F

-	
Fehlerhistorie	58
Fehlermanager	
Fernbedienung	81
Flammkörper.	18
Füll- und Ergänzungswasser	23
Füllwasser	10
Funktionen prüfen	56
Funktionsablauf	13
Funktionsbeschreibungen	71

G

Gasanschlussdruck	15
Gasart	11
– umstellen	13
Gaskombiregler	15
Gesamthärte des Kesselwassers	23

н

Heizflächen reinigen	20
Heizkennlinie	26
Heizkreise zuordnen	. 81
Heizleistung einstellen	. 15
Herstellerbescheinigung	92

L

isationselektrode19

κ

Kesseltemperatursensor	66
Kleinenthärtungsanlage	10
Kommunikations-Modul LON	28
Kondenswasser-Ableitungssystem	20
Kurzabfragen	55

L

LON	
- Fehlerüberwachung	29
- Teilnehmer-Check.	29
- Teilnehmernummer einstellen	

Μ

```
Mischer auf/zu......70
Mischer prüfen...... 23
```

Ν

Neigung Heizkennlinie	27
Netzanschluss	
– prüfen	10
Neutralisationsanlage19,	21
Niveau Heizkennlinie	27
Normaler Raumtemperatur-Sollwert	27

Ρ

Protokoll	89
– Einstell-/Messwerte	
- Füll- und Ergänzungswasser	88

Q

Quittieren einer Störungsanzeige58	8
------------------------------------	---

93

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

R

Raumtemperatur-Sollwert einstellen	27
Reduzierte Raumtemperatur	
– Anhebung	80
Reduzierter Raumtemperatur-Sollwert	27
Regelung	
- anpassen	26
– In LON einbinden	
Relaistest	56
Ruhedruck	14, 15

S

Schaltplan	83
Service-Menü aufrufen	55
Sicherheitskette	68
Sicherung	69
Speichertemperatursensor	66
Sprachumstellung	10
Störung bei Erstinbetriebnahme	68
Störungen	58
Störungscodes	58
Störungsmeldung aufrufen	58
Störungsspeicher	58
Symbole	7
-	
т	

Uhrzeit einstellen	11
V Verbrennungsqualität prüfen Verbrennungsregelung Verkürzung der Aufheizzeit Verringerung Aufheizleistung Vitotronic 200-H Vorderblech	25 82 80 80 70
– abbauen – anbauen	12 30
W Wartung abfragen Wasserbeschaffenheit – prüfen	29 23
Wasserbeschaffenheit, Anforderungen	86

Z

U

Zündelektroden	19
Zusatzaufheizung Trinkwasser	71

Viessmann Ges.m.b.H. A-4641 Steinhaus bei Wels Telefon: 07242 62381-110 Telefax: 07242 62381-440 www.viessmann.at



Viessmann Werke GmbH & Co. KG D-35107 Allendorf Telefon: 06452 70-0 Telefax: 06452 70-2780 www.viessmann.de